



Manual de Instrução das Bombas e Motobombas

2009-A

Soluções em bombeamento, com a segurança de fazer bem feito.

















Injetoras

Consulte nosso site e conheça a linha completa de produtos.

www.schneider.ind.br

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto desenvolvido com a mais alta tecnologia **Schneider**.

Para facilitar o manuseio e esclarecer dúvidas, a **Schneider** elaborou este Manual que traz informações importantes sobre instalação, operação e manutenção de bombas e motobombas, além de dicas interessantes para que **Você** obtenha o melhor rendimento do seu equipamento. Os endereços das Assistências Técnicas Autorizadas e o Selo de Garantia também fazem parte deste Manual.

Leia atentamente as instruções antes de instalar a sua bomba/motobomba **Schneider** e guarde o Manual para eventuais consultas e atendimento em garantia.

01

Índice

•	Alenção: Ilens de Segurança obrigatorios	JS
•	Consulta rápida aos procedimentos básicos para correta instalação das bombas e motobombas	04
•	Instruções para instalação, operação e manutenção	06
•	A - Instruções gerais para instalação hidráulica	07
•	B - Instruções gerais para instalação elétrica	09
•	C - Instruções para acionamento	12
•	 D - Instruções específicas para diferentes modelos de Bombas e Motobombas D-1) Bombas Autoaspirantes D-2) Bombas Centrífugas com Rotor Semi-Aberto - Série MSA D-3) Bombas Centrífugas com Rotor Vórtex - Série MBV D-4) Bomba Centrífuga de PVC - Série BC-30 D-5) Bombas Centrífugas em Aço Inox - Série MCI D-6) Bombas Centrífugas Submersíveis D-7) Bombas Injetoras D-8) Bombas para Acoplamento em Motores Estacionários (Combustão Interna) 	12 15 16 16 17 18
•	 E - Instruções específicas para as Bombas Mancalizadas E-1) Polias e Correias E-2) Alinhamento do conjunto Bomba Mancalizada/Motor E-3) Manutenção dos Mancais 	24 24
•	F - Defeitos mais comuns em instalações de Bombas e Motobombas e suas causas mais prováveis	27
•	Rede de Assistência Técnica Schneider	29
•	Atendimento em Garantia	ра
•	Identificação do Revendedor	ра
•	Selo de Garantia do Produto	ра



esteja alerta ao real perigo que possa causar o não cumprimento das instruções, como ferimentos pessoais ou danos ao equipamento.



Adverte sobre os perigos que poderão causar, como ferimentos pessoais, morte ou danos ao equipamento.



Atenção!



Itens de segurança obrigatórios.

- A instalação elétrica deverá seguir as instruções da NBR 5410 e ser executada por um profissional habilitado conforme NR 10.
- Caso haja alguma avaria ou defeito no produto, entre imediatamente em contato com a Assistência Técnica ou com o revendedor. Não utilize o equipamento caso você suspeite que ele esteja com algum defeito.
- Providencie um bujão para escorva na instalação de recalque.
- Enquanto a bomba estiver em operação, nunca abra o bujão de escorva, pois a pressão pode arremessá-lo contra alguém.
- Obrigatório o aterramento do motor elétrico conforme NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado. Este procedimento protege as pessoas contra choque elétrico quando em contato com partes metálicas eventualmente energizadas, garante o correto funcionamento do equipamento e permite uma utilização confiável e correta da instalação.
- No circuito elétrico da motobomba, de acordo com a norma brasileira NBR 5410, é obrigatório a instalação de um interruptor diferencial residual ou disjuntor diferencial residual ("DR"). Estes dispositivos possuem elevada sensibilidade que garantem proteção contra choques elétricos.
- Por medida de segurança, nas instalações onde se utiliza o modelo de Bomba Submersível, mesmo com o motor aterrado, nunca entre na água e nem movimente a bomba enquanto o sistema estiver em funcionamento. Perigo de choque elétrico.
- Em caso de queima do motor, não toque no equipamento enquanto a chave geral que alimenta o sistema elétrico estiver ligada. Chame um eletricista para retirar o equipamento e avaliar a instalação.

Consulta rápida aos procedimentos básicos para a correta instalação das Bombas e Motobombas

 Como ligar o motor monofásico 127/220 V?

Para ligar o motor em 127 V utilize o esquema da Figura 1. Para ligar em 220 V utilize o esquema da Figura 2.



Figura 1 - Esquema de ligação de motores elétricos monofásicos em 127 V.



Figura 2 - Esquema de ligação de motores elétricos monofásicos em 220 V.

 Para motores monofásicos de outras tensões (127/254 V, 254/508 V ou 220/440 V) e motores trifásicos, efetue a ligação elétrica dos fios conforme placa de identificação do motor e tensão da rede.

- As tensões monofásicas padronizadas no Brasil são 127 V (conhecida como 110 V) e 220 V
- Para motores com potências a partir de 7,5 cv é necessário utilizar partida estrelatriângulo (YA) ou conforme as normas da Concessionária de Energia local.
- Sempre que houver dúvidas na instalação elétrica do motor ou na compreensão das tabelas e esquemas apresentados, consulte um técnico especializado ou entre em contato com o Suporte Técnico da Fábrica.
- Utilize chave magnética de proteção (relé de sobrecarga).



No circuito elétrico da motobomba, de acordo com a norma brasileira NBR 5410, é obrigatório a instalação de um interruptor diferencial residual ou disjuntor diferencial residual ("DR"). Estes dispositivos possuem elevada sensibilidade, que garantem proteção contra choques elétricos.

Obrigatório o aterramento do motor elétrico conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.

- Instale a bomba o mais próximo possível da fonte de captação, dentro de um abrigo que a proteja das intempéries e com espaço suficiente para a ventilação do motor elétrico.
- As Bombas Centrífugas, quando instaladas com válvula de pé, ao nível do mar e bombeando água na temperatura ambiente, succionam uma profundidade máxima de 8 m c.a. (exceções BC-92 S/T AV, MBA-ZL, MBV, BCA e MCl). Maiores informações, consulte a Fábrica.
- Os diâmetros das tubulações de entrada (sucção) e saída (recalque) da bomba podem ser ampliados sempre que necessário. Por outro lado, não é recomendado utilizar tubulações de diâmetros menores do que os bocais da bomba.
- Utilize válvula de pé (válvula fundo de poço) nas Bombas Centrífugas (Figura 3).
- Nas Bombas Centrífugas, preencha toda a tubulação de sucção e o corpo da bomba com água (escorva).

- Nas Bombas Autoaspirantes (Figura 4), preencha o corpo da bomba com água.
- Veja maiores informações nos itens que seguem.



Figura 3 - Bomba Centrífuga



Figura 4 - Bomba Autoaspirante

Instruções para instalação, operação e manutenção

Prezado Usuário:

Este Manual de Instrução é **comum para todas as nossas linhas de produtos**. Para sua tranqüilidade e satisfação, siga corretamente as orientações propostas.

Bombas Centrífugas Monoestágio




Figura 5 - Esquema de Instalação

Bombas Centrífugas Multiestágios




Figura 6 - Esquema de Instalação

Observações Importantes:

 Antes de acionar eletricamente a motobomba, verifique se o eixo do motor (ou do mancal) gira livremente.

- Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A"
- O ponto de trabalho (vazão e altura manométrica) exato é definido através de cálculo e leva em consideração os comprimentos de tubulações, os diâmetros e os desníveis geométricos específicos de cada instalação.
- Com exceção dos modelos onde há a definição do diâmetro máximo dos sólidos permitidos, todos os demais produtos de nossa linha se destinam ao bombeamento de água isenta de partículas sólidas.
- Quando o líquido a ser bombeado for diferente da água ou contiver sólidos (abrasivos ou não), produtos químicos ou estiver em temperaturas diferentes da ambiente, faz-se necessária a adequação do material do bombeador.
- Para evitar a entrada de partículas sólidas (poeira, sujeira) no interior da bomba, são colocados adesivos ou tampas nos bocais de sucção e recalque. Estes, deverão ser removidos somente quando for feita a instalação do equipamento. No modelo BC-20, esta vedação é feita através de uma tampa de borracha, que deverá ser recortada no mesmo diâmetro do bocal.

É vedada a utilização de qualquer bomba para bombeamento de produtos alimentícios, produtos medicinais, líquidos inflamáveis e aplicação em hemodiálise.

A - Instruções gerais para instalação hidráulica

- Instale a bomba o mais próximo possível da fonte de captação de água, garantindo a ausência de sólidos em suspensão tais como: areia, galhos, folhas, pedras, etc.
- O local de instalação da bomba deverá ser iluminado e seco, de fácil acesso para manutenção e inspeção, com espaço suficiente para ventilação do motor.
- 3 Não exponha a bomba à ação do tempo, proteja-a das intempéries (sol, chuva, poeira, umidade, etc.).
- Fixe a bomba sobre uma base rígida e regular (de preferência de concreto ou alvenaria), isenta de vibrações. Procure manter um pequeno declive no sentido da captação.
- Utilize o mínimo possível de conexões na instalação, dando preferência sempre às curvas no lugar dos joelhos.
- 6 No caso das bombas com bocais de rosca, sugerimos instalar (próximo aos bocais) uniões, tanto na tubulação de sucção como no recalque para facilitar a montagem e desmontagem do conjunto.
- 7 Faça suportes para sustentar as tubulações, para que seu peso não pressione a bomba.
- 8 Utilize válvula de retenção (válvula de pé) com um diâmetro superior ao da tubulação de succão. Instale a válvula no mínimo a 30 cm

- do fundo do local da captação, garantindo uma coluna de água suficiente para que não entre ar pela válvula.
- 9 Vede todas as conexões com vedante apropriado para evitar a entrada de ar. Obs.: Nunca rosqueie a tubulação de sucção além do final da rosca do bocal do caracol, evitando desta forma o travamento do rotor.
- Quando a bomba for instalada numa cisterna ou reservatório, mantenha uma certa distância entre a canalização de abastecimento desse reservatório e o ponto de sucção da bomba, evitando assim a sucção de bolhas de ar.
- 1 Nas instalações onde existem duas ou mais bombas operando em paralelo, providencie tubulações de sucção independentes para cada uma delas.
- Instale válvulas de retenção na tubulação de recalque a cada 20 m c.a. (desnível mais perda de carga) conforme NB 5626/98 ou norma equivalente do país.
- Nunca utilize tubulações com diâmetros menores que os bocais de sucção e recalque da bomba. Utilize sempre tubulações com diâmetro igual ou maior. Os diâmetros das tubulações devem ser compatíveis com a vazão desejada. Segue tabela com os valores orientativos:

Tabela 1: Sugestão de Diâmetro de Tubulação por Vazão

Sucção												
Vazão (m3/h)		0 a 1,5	1,5 a 3,0	3,0 a 6,5	6,5 a 8,5	8,5 a 16	16 a 25	25 a 35	35 a 65	65 a 120		
Diâmetro	Polegadas	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5		
Diametro	Milímetros	25	32	40	50	60	75	85	110	140		
	Recalque											
Vazão	o (m3/h)	0 a 1,5	1,5 a 3,0	3,0 a 6,5	6,5 a 8,5	8,5 a 18	18 a 35	35 a 60	60 a 120	120 a 250		
Diâmetro	Polegadas	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5		
Diainetro	Milímetros	25	32	40	50	60	75	85	110	140		

Importante:

- ① O bom funcionamento das bombas e motobombas está diretamente relacionado às condições da instalação tais como: altura de sucção, temperatura do líquido bombeado, altitude em relação ao nível do mar, presença ou não de partículas, uso de tubulações e conexões adequadas, entre outras. Por isso, é indispensável a orientação de profissionais capacitados no ramo hidráulico e elétrico.
- 2 Nas instalações onde o fornecimento de água não pode ser interrompido, torna-se obrigatório manter duas bombas em paralelo, uma em operação e outra reserva.
- 3 Toda bomba ao ser instalada sobre a laje de residências ou edificações, deverá conter proteção impermeável contra possíveis vazamentos ao longo de seu uso, no período de garantia ou fora dele.
- No bombeamento de água quente com temperaturas acima de 70°C (*), é obrigatório solicitar a bomba com rotor em BRONZE e selo mecânico em Viton® ou EPDM. Nestes casos, a instalação hidráulica deve seguir as determinações das normas brasileiras, tais como: NBR 7198 (Instalações Prediais de Água Quente), NBR 2352 (Instalações de Aquecimento Solar em Prédios), NR 13 Anexo I-A (Caldeiras de Pressão), entre outras, ou normas equivalentes do país onde o produto será instalado.
- (5) Não recomendamos utilizar bombas em ferro fundido nos sistemas de recirculação de água quente dotados de aquecedor(es).
- Se o equipamento, depois de ter funcionado um determinado tempo, ficar um período sem ser usado, quando for colocado em funcionamento outra vez, recomendamos acionar o motor por alguns segundos, para ver se o eixo gira livremente. Após este procedimento, deixe a bomba funcionando por algum tempo jogando a água para fora do reservatório.
- Tem caso de armazenamento (estocagem) do equipamento (antes de ser instalado), recomendamos guardá-lo em local seco. Além disso, movimente manualmente e de forma periódica o eixo do motor (ou do mancal).
- (*) Existem produtos com limites de temperatura inferiores à citada. Consulte a Lâmina Técnica do referido modelo ou a Fábrica para adequação de materiais.

B - Instruções gerais para instalação elétrica



- A instalação elétrica deverá seguir as instruções da NBR 5410 e ser executada por um profissional habilitado, conforme NR 10.
- Para uma ligação elétrica correta, observe na placa de identificação do motor, o esquema compatível à tensão da rede elétrica local. Tensões possíveis:

Monofásicos: 127/220 V, 127/254 V,

220/440 V e 254/508 V.

Trifásicos: 220/380 V, 220/380/440 V e

380/660 V.

Podem haver outras tensões menos usuais, dependendo do país ou da necessidade do cliente.

- Sempre que possível, coloque um automático de nível (chave bóia), cuja instalação deve obedecer as recomendações do fabricante. Proibido o uso de bóias que contenham mercúrio em seu interior.
- É obrigatório a utilização de chave de proteção dotada de relé de sobrecarga, adequada para uma maior segurança do motor elétrico contra efeitos externos, tais como: subtensão, sobretensão, sobrecarga, etc. O relé deve ser ajustado para a corrente de serviço do motor e a sua falta na instalação, implicará em perda total da garantia. Em sistemas trifásicos, além do relé de sobrecarga, fazse necessário a utilização de relé faltafase.

No circuito elétrico da motobomba, de acordo com a norma brasileira NBR 5410, é obrigatório a instalação de um interruptor diferencial residual ou disjuntor diferencial residual ("DR"). Estes dispositivos possuem elevada sensibilidade, que garantem proteção contra choques elétricos.

Os motores das séries BCR-2000, BCR-2008, BAR e BIR-2001 são dotados de termostatos para proteção contra superaquecimento. Toda vez que houver elevação da temperatura, o termostato abre, desligando o sistema. Depois de aproximadamente 20 minutos, o sistema se rearmará automaticamente. Persistindo o problema, recomendamos levar o equipamento até a Assistência Técnica Autorizada mais próxima e chamar um eletricista para avaliar a instalação elétrica.

Obrigatório o aterramento do motor elétrico conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.

Importante:

O cálculo para a escolha correta dos condutores que alimentarão o motor elétrico deverá ser baseado na tensão aplicada e na corrente de serviço do motor.
 A Tabela 2 (Motores Monofásicos) e a Tabela 3 (Motores Trifásicos) a seguir, estão de acordo com a NBR 5410 e especificam o diâmetro mínimo do fio condutor de cobre, levando em consideração a tensão da rede, a corrente nominal do motor e a sua distância ao quadro geral de distribuição (entrada de servico).

Observação:

 Se a tensão (voltagem) a ser utilizada for diferente das apresentadas nas tabelas, consulte um profissional do ramo ou a Concessionária de Energia local.

Tabela 2: Bitolas de Fios Condutores de Cobre para Motores Monofásicos

Bitola de fios e cabos (PVC 70°C), para alimentação de motores MONOFÁSICOS em temperatura ambiente de 30°C, instalados em ELETRODUTOS NÃO METÁLICOS (queda de tensão < 2%) - Conforme ABNT NBR - 5410:2004

Tensão (V)	Distância do motor ao painel de distribuição (metros)													
127	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150
220	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300
440	40	60	80	100	120	160	200	240	280	320	360	400	500	600
Corrente (A)	Bitola do fio ou cabo condutor (mm²)													
7	2,5	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	10	16	16	25
9	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	16	16	16	25	25
11	2,5	4	4	6	6	10	10	16	16	16	16	25	25	35
14,5	2,5	4	6	6	10	10	16	16	16	25	25	25	35	35
19,5	4	6	10	10	10	16	16	25	25	25	35	35	50	50
26	6	10	10	16	16	25	25	25	35	35	50	50	70	70
34	6	10	16	16	16	25	35	35	50	50	50	70	70	95
46	10	16	16	25	25	35	50	50	70	70	70	95	95	120
61	16	16	25	25	35	50	50	70	70	95	95	120	120	150
80	25	25	35	35	50	70	70	95	95	120	120	150	185	240

Fonte: Catálogo de Motores Elétricos WEG - Mod. 050.05/042007

Tabela 3: Bitolas de Fios Condutores de Cobre para Motores Trifásicos

Bitola de fios e cabos (PVC 70°C), para alimentação de motores TRIFÁSICOS em temperatura ambiente de 30°C, instalados em ELETRODUTOS AÉREOS (queda de tensão < 2%) - Conforme ABNT NBR - 5410:2004

	instalados em ELETRODUTOS AÉREOS (queda de tensão < 2%) - Conforme ABNT NBR - 5410:2004													
Tensão (V)	Distância do motor ao painel de distribuição (metros)													
220	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300
380	35	50	70	80	100	140	170	200	240	280	310	350	430	520
440	40	60	80	100	120	160	200	240	280	320	360	400	500	600
Corrente (A)	Bitola do fio ou cabo condutor (mm²)													
8	2,5	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	10	16	16	25
11	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	16	16	16	16	25	25
13	2,5	4	4	6	6	10	10	16	16	16	16	25	25	35
17	2,5	4	6	6	10	10	16	16	25	25	25	25	35	35
24	4	6	10	10	10	16	25	25	25	35	35	35	50	50
33	6	10	10	16	16	25	25	35	35	50	50	50	70	70
43	6	10	16	16	25	25	35	50	50	50	70	70	95	95
60	10	16	25	25	25	35	50	50	70	70	95	95	120	150
82	16	25	25	35	35	50	70	70	95	95	120	120	150	185
110	25	25	35	50	50	70	95	95	120	120	150	150	240	240
137	35	35	50	50	70	95	95	120	150	150	185	240	240	300
167	50	50	50	70	70	95	120	150	185	185	240	240	300	400
216	70	70	70	95	95	120	150	185	240	240	300	300	400	500
264	95	95	95	95	120	150	185	240	300	300	400	400	500	630
308	120	120	120	120	150	185	240	300	300	400	400	500	630	630

Bitola de fios e cabos (PVC 70°C), para alimentação de motores TRIFÁSICOS em temperatura ambiente de 30°C, instalados em ELETRODUTOS NÃO METÁLICOS (queda de tensão < 2%) - Conforme ABNT NBR - 5410:2004

Tensão (V)		Distância do motor ao painel de distribuição (metros)												
220	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300
380	35	50	70	80	100	140	170	200	240	280	310	350	430	520
440	40	60	80	100	120	160	200	240	280	320	360	400	500	600
Corrente (A)		Bitola do fio ou cabo condutor (mm²)												
7	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	10	16	16
9	2,5	2,5	2,5	4	4	6	10	10	10	10	16	16	16	25
10	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	16	16	16	25	25
13,5	2,5	4	4	6	6	10	10	16	16	16	25	25	25	35
18	2,5	4	6	10	10	10	16	16	25	25	25	25	35	50
24	4	6	10	10	10	16	25	25	25	35	35	35	50	50
31	6	10	10	16	16	25	25	35	35	35	50	50	70	70
42	10	10	16	16	25	25	35	35	50	50	70	70	95	95
56	16	16	16	25	25	35	50	50	70	70	70	95	120	120
73	25	25	25	25	35	50	50	70	70	95	95	120	150	150
89	35	35	35	35	50	50	70	95	95	120	120	150	185	185
108	50	50	50	50	50	70	95	95	120	120	150	150	185	240
136	70	70	70	70	70	95	95	120	150	150	185	185	240	300
164	95	95	95	95	95	95	120	150	185	185	240	240	300	400
188	120	120	120	120	120	120	150	185	185	240	240	300	400	400
216	150	150	150	150	150	150	150	185	240	240	300	300	400	500
245	185	185	185	185	185	185	185	240	240	300	300	400	500	500
286	240	240	240	240	240	240	240	240	300	400	400	400	500	630
328	300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	500	500	630	800

Fonte: Catálogo de Motores Elétricos WEG - Mod. 050.05/042007

C - Instruções para acionamento

- Antes de conectar a tubulação de recalque à bomba, faça a escorva, ou seja, preencha com água todo o corpo da bomba e a tubulação de sucção, para eliminar o ar existente em seu interior. Nunca deixe a bomba operar sem água (a seco) em seu interior, isto danificará os componentes da bomba, principalmente o selo mecânico, ocasionando assim, a perda da garantia.
- 2 Conclua a instalação hidráulica de recalque.
- Recomendamos bombear água por algum tempo para fora do reservatório, a fim de eliminar eventuais impurezas contidas na instalação hidráulica.

- Para as bombas mancalizadas, veja as instruções específicas contidas no item E deste manual, antes de colocá-las em funcionamento.
- Nas bombas acopladas a motores monofásicos 6 fios, trifásicos ou nas bombas mancalizadas, observe pelo lado de trás do acionamento do motor (ou mancal), se este gira no sentido horário (exceção do modelo BCA-43 E). Caso contrário, para o motor monofásico 6 fios, siga as orientações contidas na placa de identificação do motor; e para o motor trifásico, inverta a posição de duas fases da rede.

D - Instruções específicas para diferentes modelos de Bombas e Motobombas

D-1) Bombas Autoaspirantes

- As Bombas Autoaspirantes não necessitam de válvula de pé, mas nada impede o seu uso.
- 2 Faz-se necessário preencher todo o corpo da bomba com água.
- Para as instalações que não farão uso da válvula de pé, é necessário manter uma coluna (vertical) mínima de 1 m no recalque.
- 4 Nas Bombas Autoaspirantes, a água demora um pouco a jorrar, caso não tenha sido instalada a válvula de pé (fundo de poço). Isso acontece porque a eliminação do ar é feita automaticamente pela bomba, levando alguns minutos para isso ocorrer.

Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.

Observação:

Os itens 1, 2, 3, 4 e 5 são válidos para todas as Bombas Autoaspirantes.




Figura 7 - Instalação Bomba Autoaspirante

Recomendações específicas para as Bombas Autoaspirantes BCA (rotor semiaberto, Figura 8):




Figura 8 - Instalação Bomba BCA

- Bombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na Tabela 4.
- Coloque um pré-filtro (tipo cesto) na extremidade da tubulação de sucção para evitar a entrada de partículas sólidas com diâmetro superior ao recomendado na Tabela 4.
- Recomendações específicas para as Bombas Autoaspirantes BCA-41, BCA-42 e BCA-43 quando empregadas no bombeamento de chorume (dejetos suínos ou bovinos, Figura 9):
 - Bombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na Tabela 4.




Figura 9 - Instalação Bomba BCA-41, BCA-42 e BCA-43

- A escorva da bomba deve ser feita só com água e não com o chorume a ser bombeado (devido a possibilidade de formação de bolhas de ar).
- Para alturas de sucção de até 6 m (em localidades ao nível do mar) não há necessidade de se instalar válvula de pé (exceto BCA-43, cuja altura de sucção é de até 3 m).
- Recomendamos instalar um pré-filtro (tipo cesto) (item A da figura 9) na tubulação de sucção, a fim de impedir a passagem de sólidos de diâmetros maiores do que os determinados pela Tabela 4. Este pré-filtro, deverá ser ancorado para eventuais inspeções.
- Recomendamos instalar válvula de retenção (item B da figura 9) na tubulação de recalque conforme descrito no item
 A-12 deste manual.

- Um registro de gaveta (item **C** da figura 9) deve ser instalado no recalque para se ter o controle de pressão e vazão. Quando a bomba estiver acoplada a um motor estacionário (combustão interna), para acionamento do conjunto, feche parcialmente o registro de gaveta, ligue o motor e abra o registro a medida que vai aumentando a rotação. Nunca ligue a bomba com a rotação plena do motor. Para desligar, feche o registro por completo e reduza a rotação do motor pela metade para evitar que a bomba perca a escorva.
- Além da saída de recalque 2 1/2" para a BCA-41, 3" para a BCA-42 e BCA-43, estes modelos possuem uma saída adicional de 1" e 3/4" respectivamente, na qual pode ser conectada uma mangueira (item **D** da figura 9) que deve ser direcionada de volta ao local de succão para homogeneizar o chorume. Em situações de dificuldade de aspiração, perda de escorva ou formação de gases, sugerimos conectar um Tê na saída adicional: em uma das extremidades adaptar a mangueira (item **D** da figura 9) com um registro (item E da figura 9) e, na outra extremidade, adaptar uma válvula de retenção (item F da figura 9) sem mola e na posição invertida, que funcionará como escape para os gases.
- Na BCA-41 e BCA-42, o sentido de rotação é horário, observado pela parte traseira do motor ou do mancal.
- Na BCA-43, o sentido de rotação é anti-horário, observado pela parte traseira do motor ou do mancal (exceto BCA-43 D).

- Após o bombeamento do chorume, recomendamos colocar a bomba para bombear água limpa, evitando desta forma que o chorume endureça no interior do corpo da bomba e das tubulacões.
- É necessário regular a gaxeta nas versões com vedação gaxeta. Para isso afrouxe ou aperte as porcas do flange "aperta gaxetas" de modo que o líquido escorra formando um filamento contínuo. Assim, garante-se a lubrificação adequada da gaxeta.

Tabela 4: Diâmetro Máximo de Sólidos para Bombas Autoaspirantes

Modelo d	a Bomba	Diâmetro Máximo de Sólidos		
BCA-	1 1/2"	2,5 mm		
BCA-	2"	2,5 mm		
	3 cv	4 mm		
	4 cv	5 mm		
BCA-41	5 cv	5 mm		
	7,5 cv	6 mm		
	10 cv	8 mm		
	12,5 cv	5 mm		
	15 cv	6 mm		
BCA-42	20 cv	8 mm		
	25 cv	10 mm		
	30 cv	10 mm		
BCA-	43 E A	5 mm		
BCA-	43 E B	10 mm		
BCA-	43 E	10 mm		
BCA-	43 D	10 mm		

D-2) Bombas Centrífugas com Rotor Semi-Aberto - Série MSA

- 1 Bombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na Tabela 5.
- 2 Para o correto funcionamento da bomba. quando bombeando água com sólidos em suspensão, recomendamos colocar um Tê no bocal de recalque: em uma das extremidades, conecte um registro e acople uma mangueira (item A da Figura 10). direcionando-a de volta ao local de succão para misturar as partículas ao líquido a ser bombeado, e na outra extremidade, a tubulação de recalque (item **B** da figura 10). Cuide para que a manqueira de recirculação figue afastada da tubulação de sucção, evitando desta maneira, a formação de bolhas de ar. Instale, também, um pré-filtro (tipo cesto) (item **C** da figura 10) na sucção, a fim de impedir a passagem de sólidos de diâmetros maiores que os especificados na Tabela 5.




Figura 10 - Instalação Bomba MSA com sucção positiva

3 As Bombas MSA não se aplicam ao bombeamento de água com materiais fibrosos e/ou sólidos de comprimento como: cordões, barbantes, esparadrapos, fios de tecidos, fiapos plásticos de embalagens, etc., pois danificam o selo mecânico e o rotor, ocasionando a perda da garantia.

- 4 No caso de intervalos maiores entre um funcionamento e outro, depois de terminar o trabalho, recomendamos que a bomba bombeie água isenta de sólidos para limpar o seu interior, bem como o interior das tubulações. Este procedimento evitará danos em funcão da sedimentação das partículas.
- (5) A viscosidade do líquido não pode ultrapassar 500 SSU ou 100 cSt (similar ao óleo SAE 40), de acordo com as especificações técnicas do líquido.
- Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.

Tabela 5: Diâmetro Máximo de Sólidos para Bombas Centrífugas com Rotor Semi-Aberto

Modelo da Bomba	Diâmetro Máximo de Sólidos
MSA-21 R 1 1/4	6 mm
MSA-21 R 1 1/2	8 mm
MSA-21 R/F 2	10 mm
MSA-21 R/F 2 1/2	12 mm
MSA-22 R 1 1/4	6 mm
MSA-22 R 1 1/2	6 mm
MSA-22 R/F 2	8 mm
MSA-23 R/F	4 mm

D-3) Bombas Centrífugas com Rotor Vórtex - Série MBV

- Bombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na Tabela 6.
- A Bomba MBV deverá ser instalada afogada, conforme Figura 11.
- A viscosidade do líquido não pode ultrapassar 500 SSU ou 100 cSt (similar ao óleo SAE 40), de acordo com as especificações técnicas do líquido.

- Para o correto funcionamento da bomba. quando bombeando água com sólidos em suspensão, recomendamos colocar um Tê no bocal de recalque: em uma das extremidades. conecte um registro e acople uma mangueira (item A da Figura 11), direcionando-a de volta ao local de sucção para misturar as partículas ao líquido a ser bombeado, e na outra extremidade, a tubulação de recalque (item B da Figura 11). Cuide para que a manqueira de recirculação figue afastada da tubulação de sucção, evitando desta maneira, a formação de bolhas de ar. Instale, também, um pré-filtro (tipo cesto) (item C da Figura 11), a fim de impedir a passagem de sólidos de diâmetros maiores que os especificados na Tabela 6.
- 5 Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.





Figura 11 - Instalação Bomba MBV

Tabela 6: Diâmetro Máximo de Sólidos para Bombas Centrífugas com Rotor Vórtex

Modelo da Bomba	Diâmetro Máximo de Sólidos
MBV-01	10 mm
MBV-21	15 mm
MBV-22	10 mm
MBV-42	15 mm

D-4) Bomba Centrífuga de PVC Série BC-30

- 1 A temperatura máxima do líquido a ser bombeado é de 40°C.
- Verifique a compatibilidade do produto químico a ser bombeado com o PVC, buna N, Noryl, inox AlSI 316 e Teflon (para bombas com vedação em gaxeta). Havendo dúvidas, consulte a Fábrica.
- 3 Faça a escorva da bomba com o mesmo produto que será bombeado.



D-5) Bombas Centrífugas em Aço Inox - Série MCI

1 Sempre verifique a compatibilidade química entre o líquido a ser bombeado e os componentes da bomba.

Vedada a utilização para bombeamento de cloro e seus derivados, cromo e seus derivados, produtos alimentícios, produtos medicinais, água régia (ácido nítrico + ácido clorídrico) e hemodiálise.

Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme o previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.



D-6) Bombas Centrífugas Submersíveis

A não observância dos procedimentos abaixo, pode ocasionar acidentes pessoais ou danos ao equipamento e consegüente perda da garantia.

Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.

É obrigatório a instalação de um interruptor diferencial residual ou disjuntor diferencial residual ("DR") nos circuitos das Motobombas Submersíveis para proteção contra choques elétricos. A escolha correta deste equipamento deverá ser feita conforme norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.




Figura 12 - Instalação Bomba Submersível

- 1 Bombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na Tabela 7.
- O pH da água deve estar entre 5 (mínimo) e 9 (máximo). A temperatura máxima do líquido a ser bombeado é de 40°C.
- Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
- As Bombas Submersíveis servem para bombear água com sólidos de diâmetro específico, conforme cada modelo. Não se aplicam ao bombeamento de água com presença de materiais fibrosos e/ou sólidos de comprimento, tais como: cordões, barbantes, esparadrapos, fios de tecidos, fiapos, plásticos de embalagem, etc., pois danificam as peças internas do equipamento (rotor e selo mecânico), ocasionando, assim, a perda da garantia.
- Guando utilizar a Bomba Submersível em instalações de subsolos como: edifícios, galerias, etc., onde o esgotamento deve ser total, faça uma espécie de poço ou rebaixo, para que toda água escoe para este ponto e então seja bombeada. Nestas instalações torna-se imprescindível a colocação de uma tela para reter possíveis sólidos de diâmetro maior do que o máximo permitido para o modelo da bomba em questão.

- É vedada a utilização destas bombas para bombeamento de água potável, pois o motor contém óleo dielétrico.
- Verifique de forma criteriosa e periódica as condições do aterramento.
- 8 Por medida de segurança, nas instalações onde se utiliza o modelo de Bomba Submersível, mesmo com o motor aterrado, nunca entre na água e nem movimente a bomba enquanto o sistema estiver em funcionamento. Perigo de choque elétrico.
- 9 Recomendamos soldar os fios nas emendas e depois isolar com fita de alta fusão.
- As bombas da série BCS devem trabalhar sempre totalmente submersas, com 10 cm de líquido acima da tampa do motor, no mínimo.

Ao instalar ou remover a bomba, utilize uma corrente, cabo de aço ou corda de nylon. Nunca use o cabo elétrico para essa operação, pois pode haver o rompimento da ligação cabo/motor e conseqüente perda da garantia.

- ① O comprimento do cabo elétrico da bomba é de 3,5 m.
- Para uma ligação elétrica correta, siga o esquema de ligação mostrado na plaqueta de identificação do motor, respeitando a voltagem da rede local.

- (3) Existe a possibilidade de alterar a tensão original do motor dentro das opções descritas na placa de identificação.

 Dentro do prazo de garantia, este procedimento somente poderá ser feito por um Assistente Autorizado WEG.
- Nas bombas trifásicas, o impulso na partida deve ser no sentido indicado na tampa do motor como "recuo de partida".

 Se isto não ocorrer, inverta a posição dos fios de ligação.
- (5) A instalação de sua bomba/motobomba deve ser feita por um profissional experiente no ramo elétrico e hidráulico.
- Observe outros itens de segurança obrigatórios na página 3 deste manual.

Tabela 7: Diâmetro Máximo de Sólidos para Bombas Centrífugas Submersíveis

Modelo da Bomba	Diâmetro Máximo de Sólidos
BCS-C5	5 mm
BCS-205/305	5 mm
BCS-220/320	20 mm
BCS-350	50 mm

D-7) Bombas Injetoras

1 O perfeito funcionamento da Bomba Injetora depende fundamentalmente da correta instalação e vedação das tubulações de sucção e retorno, que devem ser de rosca, nos diâmetros indicados na Tabela 8. Só introduza as tubulações no poço depois de ter certeza que as emendas estão bem vedadas, evitando a entrada de ar e vazamentos.

- Nunca utilize a Bomba Injetora para a limpeza do poço (retirada de areia). Isto causará avarias ao equipamento e a perda da garantia.
- A distância horizontal da Bomba Injetora até a boca do poço não deve ultrapassar 4 m.
- 4 A bomba deve ser fixada em base rígida e estar levemente inclinada no sentido da succão.
- O injetor deve ser instalado no mínimo 30 cm acima do fundo do poço, para evitar entrada de sólidos e entupimento do sistema. Recomendamos colocar uma camada de brita, de no mínimo 5 cm de altura, no fundo do poço.
- 6 Antes de ligar a Bomba Injetora, preencha as tubulações de sucção, de retorno e o corpo com água, a fim de eliminar todo o ar. Quando terminar de preencher, espere um pouco e observe se a água permanece no mesmo nível. Se o nível baixar é porque existe vazamento e este deverá ser eliminado.




Figura 13 - Instalação Bomba Injetora

- Se não há vazamentos, conecte a tubulação de recalque e feche completamente o registro de regulagem (Figura 15). O registro de regulagem possui dois lados arredondados e duas faces lisas. Observe na Figura 16, a posição do registro de regulagem aberto, e na Figura 17, a posição do registro de regulagem fechado.
- (8) Com o registro totalmente fechado, ligue a bomba e observe que o ponteiro do manômetro (Figura 15) desloca-se na direção dos 60 m c.a. (sem necessariamente chegar até 60 m c.a.). Então, abra lentamente o registro de regulagem sempre acompanhando o ponteiro do manômetro que irá se deslocando na direção do zero. Esse deslocamento acontece de forma gradativa até um determinado ponto quando cai bruscamente para o zero. É preciso marcar este ponto de perda de pressão. Volte fechando o registro por completo e em seguida abra-o outra vez até um pouco antes do ponto marcado. Este é o ponto ideal de trabalho. Caso a vazão do poco seja inferior a vazão da bomba, feche um pouco mais o registro para evitar que o nível da água desca até o injetor.
- 9 Lembre-se sempre que as vazões indicadas em catálogos para as bombas injetoras, somente serão plenamente obtidas quando elas estiverem corretamente instaladas elétrica e hidraulicamente. A submergência mínima do injetor é de 2 metros.

Tabela 8: Modelos dos Injetores

Madala da Iniatas	Diâmetro Externo	Diâmetro das Tubulações				
Modelo do Injetor	do Injetor	Sucção	Retorno			
I0	71 mm	1"	3/4"			
I1	92 mm	1 1/4"	1"			
I 2	102 mm	1 1/2"	1 1/4"			




Figura 14 - Injetor




Figura 15 - Bomba Injetora



Figura 16 - Registro de regulagem aberto



Figura 17 - Registro de regulagem fechado


D-8) Bombas para Acoplamento em Motores Estacionários (Combustão Interna)

Procedimentos para acoplar a bomba no motor:




Figura 18 - Parafusos de acoplamento


- 1) Parafuso de abertura do acoplamento (2 unidades)
- Parafuso de fechamento do acoplamento (4 unidades), sendo dois já posicionados e dois reaproveitados da posição 1.
- Parafuso de travamento pelo canal da chaveta (2 unidades). Além destes, existem outros quatro parafusos para travamento da bomba à flange do motor.



A - Gire os *parafusos de abertura do acoplamento* 1 até encostá-los e aperte no máximo meia volta.



B - Acople a bomba ao motor, posicionando o canal da chaveta sob os parafusos ③.




C - Aperte os quatro *parafusos* que servem para *fixar a bomba na flange do motor*.



D - Solte e retire os *parafusos de abertura do acoplamento* 1, recolocando-os na posição 2.



E - Aperte os *parafusos de fechamento do acoplamento* ② .



F - Aperte os parafusos do canal da chaveta (3).

Observações Importantes:

- É necessário verificar a compatibilidade das dimensões entre a bomba e a ponta de eixo da flange do motor.
- As fotos e desenhos são de caráter ilustrativo.
- As instruções de funcionamento, a garantia e a manutenção do motor estacionário (combustão interna) são de responsabilidade do fabricante do motor.



Figura 19 - Bomba e motor acoplados

E - Instruções específicas para as Bombas Mancalizadas

E-1) Polias e Correias

Cálculo do diâmetro das polias em função da rotação

Quando a rotação do motor for diferente da rotação da bomba, torna-se necessário o uso de polias e correias para compensar esta diferença, de forma a ajustar a velocidade para o correto funcionamento da bomba.

A relação entre os diâmetros externos das polias (movida e motriz), deve ser a seguinte:

Onde:

ø = diâmetro externo

motor = rotações por minuto do motor rpm bomba = rotações por minuto da bomba

Cálculo do número de correias

As correias mais usadas em bombas são, normalmente, as correias em "V", perfil B. O número de correias é dado pela seguinte equação:

N° correias =
$$\frac{\text{potência do motor (cv)}}{5.5 \text{ cv (*)}}$$

(*) Este índice é válido para correias em "V", perfil B, considerando a força motriz operando na faixa de rotações que vai de 1480 até 2550 rpm. Para situações diferentes da especificada acima, consulte o fabricante da correia.

Observação:

A velocidade linear das correias em "V" não deve ultrapassar 1500 metros por minuto, pois, acima disto, o desgaste das correias é muito acentuado. Também não se deve usar diâmetros de polias muito pequenos, para evitar que estas patinem por falta de aderência, provocando desgaste prematuro e perda de rendimento.

Velocidade linear = $\pi \times \emptyset$ nominal $\times \text{ rpm motor}$

Onde:

 π = 3,1416 (constante).

ø nominal = diâmetro nominal da polia motriz,

em metros.

ø nominal = diâmetro externo (m) - 0,0125 m

E-2) Alinhamento do Conjunto Bomba Mancalizada/Motor

Quando a bomba mancalizada for acoplada ao motor estacionário, o conjunto deverá ser montado sobre uma base que deverá estar bem fixada ao chão. O motor a combustão deverá ser montado sobre amortecedores para evitar vibração.

O alinhamento entre os eixos do motor e da bomba é que determinará a vida útil do conjunto. Se feito de maneira correta proporcionará um funcionamento eficiente e isento de problemas.

Proceda da seguinte maneira para verificar o correto alinhamento:

- 1 Para verificar o alinhamento radial utilize uma régua metálica conforme Figura 20. Assente a régua no acoplamento no seu sentido longitudinal e veja se não existe passagem de luz entre a régua e o acoplamento. A folga radial máxima admissível é de 0,2 mm. Para alinhar o
- conjunto, se necessário, solte os parafusos que fixam o motor na base e calce-o. Depois de apertar os parafusos de fixação do motor na base, verifique novamente o alinhamento
- 2 Utilizando um calibrador de lâminas, confira a folga axial do acoplamento de 90 em 90 graus, conforme Figura 20.




Figura 20 - Verificação das folgas axial e radial no acoplamento

Um relógio comparador (Figura 21) também pode ser usado para verificar o alinhamento. Proceda da seguinte maneira:

- a) Marque uma linha de referência nas luvas de acoplamento conforme Figura 21.
- b) Zere o relógio comparador.

- c) Lentamente, gire as duas luvas de acoplamento simultaneamente.
- Faça a leitura no relógio para determinar se a bomba e o motor necessitam de algum aiuste no seu alinhamento.




Figura 21 - Alinhamento do acoplamento usando relógio comparador

E-3) Manutenção dos Mancais

- Os mancais das bombas já saem da Fábrica lubrificados com óleo ou graxa (de acordo ao modelo).
- Os óleos e graxas mais indicados para mancais de rolamentos são os da linha industrial. Os óleos podem ser do tipo SAE 30 ou 40, e a graxa deve ser a "Graxazul" (Sulfato de Molibdênio) com ponto de gota de 170°C.
- 3 Nas trocas e relubrificações use somente óleos e graxas novos e isentos de impurezas. Nunca misture lubrificantes de marcas diferentes

Intervalo para Lubrificação

- 1 No caso dos mancais lubrificados à graxa, para uso diário de até 8 horas de trabalho, a troca deverá ser feita sempre a cada 6000 horas de uso efetivo ou 1 ano, o que ocorrer primeiro. Para uso diário contínuo de 24 horas, os intervalos de troca devem ser a cada 1000 horas. Estes valores são válidos para temperaturas de trabalho do rolamento inferiores a 70°C. Acima desta temperatura, a cada aumento de 15°C é necessário que o intervalo de relubrificação seia reduzido pela metade.
- 2 No caso dos mancais lubrificados a óleo, o intervalo de troca difere de acordo com o volume de óleo e as condições de utilização. Normalmente, nos casos em que a temperatura de trabalho seja inferior a 50°C, com boas condições ambientais e pouca sujeira, trocas anuais são suficientes. Entretanto, nos casos em que a temperatura do óleo atinge níveis de 100°C, o intervalo de troca passa ser a cada 3 meses ou menos. Ainda, nos casos que houverem penetração de umidade, o intervalo para troca deve ser reduzido ainda mais.

Procedimento para Lubrificação

- 1 Os mancais à graxa deverão ser desmontados para limpeza antes de cada relubrificação. Use querosene para retirar todo o lubrificante velho dos rolamentos e do interior do mancal. Não utilize pincel ou estopa, pois os fiapos podem provocar danos ao rolamento. Depois de efetuada a limpeza, proceda da seguinte maneira para lubrificar:
 - a) Preencha a superfície de guia da gaiola com graxa;
 - b) Encaixe o rolamento no eixo e, posteriormente, no mancal;
 - Preencha metade do espaço vazio que fica no interior do alojamento do mancal com graxa.
- 2 Nos mancais a óleo proceda da seguinte maneira para lubrificar:
 - Abra o bujão, localizado na parte inferior do mancal, permitindo que todo o óleo usado escorra para fora. Depois, feche o bujão;
 - Adicione o óleo novo pelo orifício superior até chegar na indicação de nível da vareta.

Lembre-se:

- A falta ou excesso de lubrificação causam super aquecimento e aceleram o desgaste do equipamento.
- Em se tratando de mancal lubrificado com óleo, verifique sempre o nível do óleo antes de operar o equipamento.

F - Defeitos mais comuns em instalações de Bombas e Motobombas e suas causas mais prováveis

1 - Bomba funciona, mas não há recalque. Vazão e/ou pressão nulas ou insuficientes:

- A canalização de sucção e a bomba estão vazias ou com pouca água (perda da escorva).
- Profundidade de sucção elevada (maior que 8 m c.a. para altitudes ao nível do mar ou inferior a 8 m c.a. com altitude local superior ao nível do mar).
- Entrada de ar pela tubulação de sucção ou pela válvula de pé (tubulações e/ou conexões mal vedadas ou trincadas; nível de água muito baixo).
- Válvula de pé presa, parcial ou totalmente entupida, ou subdimensionada.
- Motor ou mancal com sentido de rotação invertido.
- Altura de recalque maior do que aquela para a qual a bomba foi dimensionada.
- Canalização de sucção e/ou recalque de pequeno diâmetro ou obstruída.
- Rotor da bomba furado ou entupido.
- Corpo da bomba furado ou entupido.
- Selo mecânico com vazamento.
- Viscosidade ou peso específico do líquido diferente do indicado pela Fábrica.

2 - Bomba perde escorvamento após a partida. Deixa gradativamente de jogar água:

- Profundidade de sucção elevada (maior que 8 m c.a. para altitudes ao nível do mar ou inferior a 8 m c.a. com altitude local superior ao nível do mar).
- Entrada de ar pela tubulação de sucção ou pela válvula de pé (tubulações e/ou conexões mal vedadas ou trincadas; nível de áqua muito baixo).
- Formação de bolhas de ar nos sistemas de circuito fechado, quando a tubulação de retorno da água cai em cima ou próxima à tubulação de sucção.
- Selo mecânico com vazamento.

3 - Bomba/Mancal com corpo superaquecido:

- A canalização de sucção e a bomba estão vazias ou com pouca água (perda da escorva).
- Eixo desalinhado ou empenado.
- Rotor preso ou arrastando na carcaça (caracol).
- Falta de lubrificação ou defeito dos rolamentos e/ou mancais.
- Motor ou mancal com sentido de rotação invertido.
- Altura de recalque maior do que aquela para a qual a bomba foi dimensionada.
- Canalização de sucção e/ou recalque de pequeno diâmetro ou obstruída.

4 - Motor elétrico não gira (travado):

- Eixo desalinhado ou empenado.
- Energia elétrica deficiente (queda de tensão ou ligação inadequada).
- Rotor preso ou arrastando na carcaça (caracol).
- Falta de lubrificação ou defeito dos rolamentos e/ou mancais.
- Motor em curto ou queimado.
- Ligação errada dos fios do motor.
- Problemas no acionamento elétrico.

5 - Motor elétrico com superaquecimento (amperagem alta):

- Bomba operando fora da faixa de funcionamento.
- Bitolas dos fios de instalação do motor com diâmetro inferior ao indicado pela norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será utilizado.
- Energia elétrica deficiente (queda de tensão ou ligação inadequada).
- Falta de lubrificação ou defeito dos rolamentos e/ou mancais.
- Rotor preso ou arrastando na carcaça (caracol).
- Ventilação do motor bloqueada ou insuficiente.
- Gaxeta muito apertada.
- Eixo desalinhado ou empenado.
- Viscosidade ou peso específico do líquido diferente do indicado pela Fábrica,

Rede de Assistência Técnica Schneider

Prezado Usuário:

A rede de Assistência Técnica abrange todo o território nacional. Isso significa que, ao adquirir uma bomba/motobomba Schneider, se você precisar, será atendido por técnicos especializados treinados na Fábrica e encontrará sempre peças originais.

Qualquer dúvida, consulte a lista atualizada no site: www.schneider.ind.br

Prezado Consumidor, para agilizar o atendimento, ao nos contatar, tenha em mãos o modelo da bomba em questão.

ACRE

OFICINA ELÉTRICA CICLOTRON (PSA) (24600)

Av. Boulevar Traumaturgo, 1033 - Centro Fone: 68 3322-7749 Cruzeiro do Sul

A. RANGEL LIMA (1987)

Rua Via Chico Mendes, 401 - 6 de Agosto Fone: 68 3222-7853 rangellima@pop.com.br Rio Branco

ELEMAQ COMÉRCIO LTDA. (PSA) (24602)

Av. Guanabara, 704 - Bosque Fone: 68 3612-3048 Sena Madureira

ALAGOAS

BETEL BOBINADORA LTDA. (7923)

Rua Professor Domingos Rodrigues, 161 Fone: 82 3521-1044 aenascimento1@ig.com.br Arapiraca

CASA DAS BOMBAS (PSA) (9413)

Rua Marechal Roberto Ferreira, 67 - Centro Fone: 82 3336-6412 / 3323-7742 ademirscavalcante@ig.com.br Maceió

COML. ELETROMOTORES LTDA. (PSA) (102028)

Av. Eraldo Lins Cavalcanti, 73 - Serraria Fone: 82 3338-2668 cemeletromotores@hotmail.com

ELETRO MOTORES FAROL LTDA. (20475)

Rua Joaquim Nabuco, 441 - Farol Fone: 082 3326-4272 / 5450 eletromotores@ofm.com.br Maceió

AMAPÁ

ELETROSUL REFRIGERAÇÃO (PSA) (20712)

Av. Pedro Lazarino, 2027 Å - Buritizal Fone: 96 3242-4935 eletrosul.ap@bol.com.br Macapá

AMAZONAS

B.A. COMÉRCIO LTDA. (17846)

Rua Recife, 2150 - Flores Fone: 92 2125-8000 miguelpaixao@bacomercio.com.br Manaus

ELETROMAG (500435)

Rua A, nº 7, Qd. 1, Cj. Àugusto Monte Negro Lírio do Vale Fone: 92 3084-3041 eletro_mag@ig.com.br Manaus

M.S. COMÉRCIO E SERVICOS (500451)

Rua Cel. Jaime Mendonça, 454 - Petrópolis Fone: 92 3663-3200 / 3203 msbombas@hotmail.com Manaus

BAHIA

CTM CENTRO TÉCNICO DE MOTORES (18745)

Rua Barão de Cotegipe, 169 Fone: 75 3421-5356 Alagoinhas

EQUIPATEC (PSA) (102705) Av. Radial B. 575 - Alto da Cruz

Av. Hadiai B, 5/5 - Alto d Fone: 71 3644-0761 equipatec@hotmail.com Camacari

MOELGE MÁQUINAS LTDA. (102123)

Av. Getúlio Vargas, 558 - Centro Fone: 75 3621-1820 moelge@moelge.com.br Cruz das Almas

ELÉTRICA BOBBIO LTDA. (5190)

Av. Santos Dumont, 122 - Pequi Fone: 73 3281-5526 eletrobobbio@ig.com.br Eunápolis

SEME ELETROTÉCNICA (102087)

Av. Eduardo Fróes da Mota, 2359 - Lója 09 - Lagoa Grande Fone: 75 3625-5486 - Fax: 75 3625-5262 semeweg@ibest.com.br Feira de Santana

ELETROMOTOR (9344)

Rua Dr. José Humberto Nunes, 142 - São Francisco Fone: 77 3451-1216 / 2237 eletromotor@micks.com.br guanambi

LOURO REBOBINAGENS (PSA) (24555)

Av. Itabuna, 1746 B - Centro Fone: 73 3231-6887 lourorebobinagens@hotmail.com

EMAQUEL LTDA. (5615)

Av. Tertuliano Cambuí, 126 A e B - Centro Fone: 74 3641-1567 emaquel@ig.com.br

COMATEL COM. DE MATS ELÉTRICOS LTDA. (675)

Rua São Francisco, 292 - Fátima Fone: 73 2311-5913 comatelbahia@bol.com.br

FRA-IZIS COMERCIAL LTDA. (PSA) (9157)

Rua Francisco Rocha Pires, 200 - Centro Fone: 74 3621-3116 fra-izis@newnet.com.br Jacobina

ELETROVAZ LTDA. (101478)

Rua Costa Brito, 55 - Centro Fone: 73 3525-4623 eletrovaz1@uol.com.br .lequié

VS BOMBAS (101737)

Av. Luiz Tarquinio Pontes, 27 - Qd. 07 Lote 31 - Sede Fone: 71 3379-2047 vsbombas@yahoo.com.br Lauro de Freitas

ELÉTRICA MINAS MOTORES (25058)

Rua 2 de Julho, 222 - Centro Fone: 73 3268-4043 minasmotores@hotmail.com Porto Seguro

ASSISTEC (PSA) (24632)

Rua Rui Barbosa, 55 A - Centro Fone: 75 3426-2236 Rio Real

PSA = Posto de Serviço Autorizado

GALLOTTI COM. E SERVIÇOS LTDA. (102422)

Travessa dos Mares, 17 - Mares Fone: 71 3326-2530 gallotticomercio.serv@ig.com.br Salvador

MZ - COM. DE EQUIPTS. LTDA. (101738)

Rua Djalma Dutra, 572 - Sete Portas Fone: 71 3266-4444 mzeguipamentos@terra.com.br Salvador

SELECOL LTDA. (PSA) (22092)

Rua Dr. Mário Augusto Teixeira de Freitas, 20 - Galpão 2 Massaranduba Fone: 71 3312-8154 / 3313-4042 selecol@uol.com.br Salvador

S.R. MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (101387)

Estrada Velha de Campinas, 83 Km 3,5 Campinas de Pirajá Fone: 71 3246-2455 / 3392-7751 srmotores@srmotores.com.br

TERWAL MÁQUINAS LTDA. (PSA) (863)

Ladeira da Água Brusca, 30 - Térreo - Santo Antônio Fone: 71 3326-8800 terwal@terra.com.br Salvador

MOTORGEL (4469)

Av. Luiz Viana, 142 - Centro Fone: 75 3631-2873 Santo Antônio de Jesus

DAMIÃO GONZAGA SANTANA (4598)

Rua Visconde de Mauá, 156 - Centro Fone: 73 3291-2740 damiaogsantana@yahoo.com.br Teixeira de Freitas

RCV MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (18706)

Av. Antônio Carlos Magalhães, 797 - São Félix Fone: 75 3641-3265 rcv@neth.com.br Valenca

AGROTEC PEÇAS E SERVIÇOS (22293)

Av. Pará, 40 A - Ibirapuera Fone: 77 3421-2188 agrotecvca@hotmail.com Vitória da Conquista

CEARÁ

FLORIANO & VIANA LTDA. (102951)

Rua Tabelião João Paulo, 536 - Centro Fone: 88 3421-3301 Aracati

ELIONARDO LEITE AMORIM (PSA) (20069)

Rua Almirante Elexandrino, 653 - Centro Fone: 88 3521-5047 amorim motores@uol.com.br Crato

ELETROTÉCNICA KVM LTDA. (9602)

Av. João Pessoa, 6150 A - Parangaba Fone: 85 3292-5855 / 5952 kvm@kvm.com.br Fortaleza

FRANCISCO JOSÉ AMARAL ARAÚJO (102863)

Rua Coronel José Mendonça, 100 - Centro Fone: 88 3581-2569 asteca centro@hotmail.com Iguatu

KRONEVAL LTDA. (PSA) (21592)

Av. Dr. Mendel Steinbruch, 2222 - Planalto Cidade Nova Fone: 85 3463-3665 kroneval@veloxmail.com.br Maracanaú

DISTRITO FEDERAL

ELETRO COMETA LTDA. (3200) SOF/SUL QD 03 - Conj. A Lote 76 - Guará Fone: 61 3233-2179 / 3234-1786 luisc@eletrocometa.com.br Brasília

MINAS BOMBAS E MOTORES (15252)

SHCGN Quadra 711 Bloco D Loia 57 - Asa Norte Fone: 61 3273-4730 minashomhas@uol.com.hr Rrasília

ELÉTRICA GUIMARÃES LTDA. (17891)

Setor Expansão Econômica, Qd.12, Lote 14 Fone: 61 3387-9730 / 3591-1104 eguimaraes@brturbo.com.br Sobradinho

ELETRO ENROLAMENTO LTDA. (8293)

CNA 4 Lote 11 Lojas 01/04 - Taguatinga Norte Fone: 61 3561-0688 eletroenrolamento@uol.com.br Taguatinga

ESPÍRITO SANTO

ORLANDINO PORTES FILHO (7837)

Rua Ramiro de Barros, 27 - Centro Fone: 27 3735-1207 oficinadodininho@bsline.com.br Afonso Cláudio

JAIRO PATRÍCIO DE ARAÚJO - ME (20308)

Rua Juiz Thaurion Pimentel, 32 - Centro Fone: 27 3756-2145 Barra do São Francisco

CGC CACHOEIRO LTDA. (19060)

Av. Francisco Mardegan, s/n - Aeroporto Fone: 28 3517-7300 cgccachoeiro@uol.com.br Cachoeiro de Itapemirim

ELÉTRICA LOPES LTDA. (703)

Av. Aristides Campos, 58 - Nova Brasília Fone: 28 3522-0460 eletricalones@ig.com.br Cachoeiro de Itanemirim

N. BOLZAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (25710) Av. Jones dos Santos Neves, 78 - Santo Antônio

Fone: 28 3521-0155 nholzan cdi@terra.com hr Cachoeiro de Itapemirim

ELÉTRICA BARROS LTDA. (1252)

Rod. BR-262 KM 4,5 s/n - Campo Grande Fone: 27 3336-9534 eletricabarros@uol.com.br

ELETRO RADAR LTDA. (24636)

Rua Miguel da Paixão Vasconcelos, 69 Santo Agostinho Fone: 28 3542-2734 Castelo

ELÉTRICA ANDRADE LTDA. (16253)

Av. Sílvio Ávidos, 2182 - São Silvano Fone: 27 3722-4091 eletrica.andrade@terra.com.br Colatina

ELÉTRICA SPELTA (7915)

Av. Sílvio Avidos. 1059 - São Silvano Fone: 27 3722-2226 eletrospelta@uol.com.br Colatina

ELETRO SÃO MIGUEL LTDA. (4488)

Av. José Alexandre. 670 - Centro Fone: 28 3553-1748 eletrosaomiquel@bol.com.br Guacui

COMERCIAL SCARDUA LTDA. (3268)

Rua Gerônimo Monteiro, 400 - Centro Fone: 27 3720-1201 comlscardua@ig.com.br Itarana

ELÉTRICA MARTINS LTDA. (21362)

Av. Samuel Batista Cruz, 2617 - Conceição Fone: 27 3371-1370 eletricamartins@veloxmail.com.br Linhares

MACOL (24642) Av. Dom Bosco, 4777 - Centro Fone: 27 3724-1503 misaeleo@terra.com.br Marilândia

AGROINDUSTRIAL TOREZANI (5984)

Rua Gil Veloso 577 - Centro Fone: 27 3765-1457 torezani@simonet.com.hr Pinhairne

ELÉTRICA BERNARDES (PSA) (26407)

Av. Henrique Gaburro, 435 - Santo Antônio Fone: 27 3265-1955 Rio Bananal

IRRIGAÇÃO GUIDONI LTDA. (20465)

Av. Antônio Ferreira da Fonseca, 120 - Santa Terezinha Fone: 27 3727-1218 irrigacaoguidoni@yahoo.com.br São Gabriel da Palha

COMERCIAL SACCONI LTDA. - ME (16464) Rod. São Mateus Nova Venécia, Km 28 - Santa Leocádia Fone: 27 3771-9069 / 9070 comercialsacconi@ig.com.br São Mateus

ELETROLIMA LTDA. (8555)

Rod. BR-101, km 65 - Posto Esso Fone: 27 3763-5477 eletrolimaes@uol.com.br São Mateus

MACOL (20334)

Rod. Armando Martinelli. 328 - Centro Fone: 27 3729-2020 São Roque de Canaa

LUVAM ELETROMECÂNICA LTDA. (21459)

Rua Castelo, 935 - Jardim Limoeiro Fone: 27 3328-8936 / 3026 luvameletro@terra.com.br

C.G.C. NASCIMENTO (19107) Av. Lourenzo Zandonadi, 458 - Vila Bethânia

Fone: 28 3546-1361 cgcnascimento@hotmail.com Venda Nova dos Imigrantes

BOMBESA LTDA. (7372)

Rod. Carlos Lindemberg, 3125 - N. S. da Penha Fone: 27 3139-9266 Vila Velha

PSA = Posto de Servico Autorizado

GOIÁS

ELETRO CABRAL (3214)

Rua Amauri Pires Caetano, 118 - Centro Fone: 64 3645-1491 acabral@bgmnet.com.br

BOMBAS NINJA (24702)

Rua Tonico de Pina, 365 - Sala 03 - Centro Fone: 62 3324-6146 Anánolis

ELÉTRICA WOLSCHICK - ME (19909)

R 3 N QD 03 - Lote 07/08 Fone: 61 3612-1700 / 5932 eletricawolschick@brturbo.com.br Cristalina

AJEL SERVICE (24509)

Rua 12, 206 - Aeroviário Fone: 62 3295-3188 ajelservice@ajelservice.com.br Gniānia

BOMDAGUA LTDA. (PSA) (20420)

Av. Anhanguera, 3853 - Setor Universitário Fone: 62 3202-1060 / 3261-2554 gmb@netgo.com.br Goiânia

FIOMOTEC LTDA. (7728)

Av. Independência, 6070 - S. Aeroporto Fone: 62 3212-5058 fiomotecassistecnica@hotmail.com Goiânia

TERRA MOTORES ELÉTRICOS (21837)

Rua José Sinimbú Filho, 350 - Norte Férroviário Fone: 62 3223-3115 boninibonini@brturbo.com.br Goiânia

ELETRO CABRAL (Filial) (22070)

Av. Goiás, 2775 - Jardim Rio Claro Fone: 64 3632-1091 acabral@bgmnet.com.br

ELETRO MOTOR (20098)

Rua Caiapônia, 410 - Vila Progresso Fone: 64 3631-4699 Jataí

ELÉTRICA SANTA LUZIA LTDA. (22513)

Av. Alfredo Nasser, Qd. 27, Lote 05 - Vila Juracy Fone: 61 3622-4277

REAL MOTOSSERRAS (17186)

Av. Belém Brasília, 301 - Vila Ćavalcanti Fone: 62 3367-2527 stihl@brturbo.com.br Porangatu

JUSTI MÁQUINAS (PSA) (18611)

Rua Dr. Arquimedes Vieira de Brito, 440 Bloco A - Centro Fone: 62 3481-2222 justimaquinas@justinet.com.br Posse

RESENDE NOBRE E IRMÃOS LTDA. (17620)

Rua Cristal, 266 - Nova Vila Maria Fone: 64 3612-1306 resende.nobre@hotmail.com Rio Verde

MARANHÃO

GEOMÁQUINAS LTDA. (7710)

Av. Santa Luzia, 165 - Centro Fone: 99 3538-2104 geomaquinas@veloxmail.com.br Acailândia

A. A. B. LIMA (PSA) (24599)

Av. Dr. Janildo, 369 - Potosi Fone: 99 3541-4565 centek_@hotmail.com

AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA. (3187)

Rua Ceará, 604 - Centro Fone: 99 3525-3100 antonio_agil@hotmail.com Imperatriz

CASA DAS BOMBAS (PSA) (500375)

Rua do Comércio, 658 - Centro Fone: 98 3653-6400 casadasbombas@sivnet.com.br Santa Inês

ELÉTRICA VISÃO COM. E REPRES. LTDA. (3964)

Rua 06, Qd. L, 2 - Forquilha Fone: 98 2109-4500 eletrica.visao@elo.com.br São Luís

PONTUAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. (25968)

Rua 01, 09 Qdo. 06 - Planalto Anil II Fone: 98 3245-1774 São Luís

MATO GROSSO

AGRO MOTOS LTDA. (PSA) (21813)

Rua 3, 307 - C - Centro Fone: 66 3468-1196 agromotos@uol.com.br Água Boa

ELETRO SUL (PSA) (21812)

Rua 16, 257 - Setor Industrial Fone: 66 3468-1800 / 2484 eletrosulat@brturbo.com.br Água Boa

ELETRO SATO BOMBAS (19232)

Rua RI esquina com RH 12, 1274 - Setor Industrial Fone: 66 3521-3955 acaciosato@bol.com.br Alta Floresta

CACIQUE MÁQUINAS (PSA) (21881)

Rua Jerônimo Samita Maia, 525 - Centro Fone: 66 3481-1370 cassiocacique@hotmail.com
Alto Araquaia

ELETRO BOMBAS - M.P. LEITE (PSA) (600242)

Rua Marechal Cândido Rondon, 1025 - Centro Fone: 65 3361-1870 merciabbu@hotmail.com Barra dos Bugres

ELETRO TÉCNICA VILELA (PSA) (600139)

Rua Mato Grosso, 1176 - Centro Fone: 66 3401-3023 Barra do Garcas

ELETRO BOMBAS (PSA) (600090)

Av. General Osório, 115 - Centro Fone: 66 3592-1222 eletrobombas_bras@hotmail.com Brasnorte

DAVID ELETROMÁQUINAS (18700)

Rua Padre Cassemiro, 1260 - Centro Fone: 65 3223-3266 mmcdavid@zaz.com.br Cáceres

ELETRO LUCAS (PSA) (22090) Rua Bandeirante, 800 - Centro

Rua Bandeirante, 800 - Centro Fone: 66 3437-1296 Campinápolis

ELETRO MAYER (PSA) (21962)

Av. Florianópolis, 1042 - N. Sra. Aparecida Fone: 65 3382-2796 pompermayer4@msn.com Campo Novo do Parecis

ELETRO MOTORES (PSA) (21807)

Av. Senador Atilio Fontana, 2878 Fone: 66 3419-1730 eletromotores@vsp.com.br Campo Verde

GALL E GALL LTDA. (PSA) (25394)

Rua Cedro Marcado, 93 - Centro Fone: 66 3478-1884 Canarana

O. L. BOSZCZOWSKI (7340)

Rua Dr. Euclides Mota, 2842 - Jardim Guanabara Fone: 65 3627-3325 bochosk@terra.com.br Cuiabá

ELETRO PAR (PSA) (21821)

Av. XV de Novembro, 801 - Vista Alegre Fone: 66 3573-1985 Paratininga

COMAFER (PSA) (600172)

Av. Marechal Rondon, 1505 - Centro Fone: 65 3266-1453 comfer1@terra.com.br Pontes e Lacerda

ELETRO REBOBINADORA N. S. (16596)

Rua Rio de Janeiro, 2359 - Primavera II Fone: 66 3498-1311 Primavera do Leste

AGUABOMBAS E IRRIGAÇÃO LTDA. (21741)

Rua Fernando Correia Costa, 1804 - Vila Marinópolis Fone: 66 3426-7995 aguabombas@terra.com.br Rondonópolis

ELETROTÉCNICA PAGLIARI LTDA. (8249)

Rua Colonizador Énio Pipino, 1505 - Setor Industrial Sul Fone: 66 3511-9400 / 9409 pagliari@terra.com.br Sinop

ELÉTRICA LUCAS LTDA. (2330)

Rua B, 593 - Centro Fone: 66 3544-1466 / 66 3544-3245 ev.lucas@brturbo.com Sorriso

MATO GROSSO DO SUL

AUTO ELÉTRICA E REBOBINADORA AMAMBAÍ (PSA) (24277) Av. Pedro Manvailer, 404

Av. Pedro Manvailer, 404 Fone: 67 3481-2147 autoeletricaamambai@bol.com.br Amambaí

ELETRO LÍDER (18772)

Rua Presidente Vargas, 3050 - Jd. Campanário Fone: 67 3245-0640 Anastácio

PSA = Posto de Serviço Autorizado

MATÃO AGROCENTER (PSA) (17382)

Rua Cel. Pilad Rebua. 1134 - Centro Fone: 67 3255-1029 matao@pop.com.br Ronito

BERGO ELETRICIDADE LTDA. (17670)

Rua Brigadeiro Tobias, 415 B - Taguarussu Fone: 67 3331-3362 bergoms@bol.com.br Campo Grande

SEMMAR LTDA. (PSA) (21640)

Rua Ladário, 1740 - Noroeste semmar@terra.com.br Corumhá

ELÉTRICA ARAPONGAS LTDA. (PSA) (21827)

Av. Virgínia Ferreira, 543 - Flávio Garcia Fone: 67 3291-1151 rette@terra.com.hr Coxim

JOSÉ INÁCIO DA SILVA (7097)

Rua Mato Grosso, 1674 - Centro Fone: 67 3421-7966 eletricabrasil@gmail.com Dourados

MATÃO AGROCENTER LTDA. (PSA) (20071)

Av. Duque de Caxias, 753 - Centro Fone: 67 3251-1342 matao@pop.com.br Jardim

JUMBO MANUTENCÕES ELÉTRICAS (PSA) (21638)

Av. Amélia Fukuda, 1010 - Centro Fone: 67 3461-1340 eletrojumbo@bol.com.br

ELETRO GARRINCHA (PSA) (21858)

Av. Campo Grande, 458-A - Centro Fone: 67 3461-4629 eletrogarrincha@terra.com.br

ELÉTRICA RADAR LTDA. (PSA) (21750)

Rua D. Pedro II, 168 - Centro Fone: 67 3431-3492 eletricaradar@eletricaradar.com.br Ponta Porã

FLETRO JUPIÁ LTDA. (5464)

Rua João Carrato, 1060 - Lapa Fone: 67 3521-4531 compras@eletrojupia.com.br Três Lagoas

MINAS GERAIS

ELETRO MOTORES (PSA) (200922)

Av. José de Paiva, 315 - Amazonas Fone: 37 3541-1907 eletromotores@abaeteMG.com.br Abaeté

ELETRO MECÂNICA NETO (18433)

Av. Vereador Geraldo Teodoro da Silva, 86 - Amorim Fone: 34 3241-4790 Araguari

ELETROMECÂNICA GOMIDE LTDA. (9816)

Rua Jacinto da Veiga, 147 - Centro Fone: 37 3351-1709 gomide@twister.com.br Arcos

SETEG PARAFUSOS LTDA. (21620)

Av. Olegário Maciel, 390 - Centro Fone: 32 3331-0575 Barbacena

CORMEM (PSA) (200695)

Rua Aquidabam, 601 - Padre Eustáquio Fone: 31 3464-2980 cormem@cormem.com.br

DUARTE MOTORES LTDA. (6852)

Av. Pedro II, 777 - Carlos Prates Fone: 31 3201-1633 duartemotores@duartemotores.com.br Belo Horizonte

E.H. BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA. (9676)

Rua Caldas da Rainha. 1877 - São Francisco Fone: 31 3441-0595 eh.bombas@eh.bombas.com.br Relo Horizonte

PARAÍSO DAS BOMBAS (PSA) (9738) Av. Contorno, 11434 - Centro Fone: 31 3212-5787 paraisodasbombas@terra.com.br Belo Horizonte

PRONTO SOCORRO DAS BOMBAS LTDA. (PSA) (200933)

Av. Contorno, 10.368 - Barro Preto Fone: 31 3295-1933 / 4555 oshombas@globo.com Belo Horizonte

JUMACELE DO BRASIL LTDA. (4098)

Rua Cônego Costa, 123 - Centro Fone: 32 3361-1234 iumacele@iumacele.com.br Carandaí

TÚLIO DE AGUIAR REZENDE (PSA) (21332)

Rua 21 de Abril, 118 - Triângulo Fone: 32 3741-6199 tulio 33@hotmail.com Carangola

S.S. MARTINS LTDA. (21778)

Rua Antônio dos Santos Cardoso, 02 - Paraíso Fone: 32 3421-9082 ssmartins@ig.com.br Cataquases

REAL ELÉTRICA E BOMBAS LTDA. (PSA) (200902)

Rua Padre Lobo, 520 - Chapada Fone: 31 3761-9530 Conselheiro Lafaiete

HIPERPOÇOS (9825) Rua das Orquideas, 287 - Chácaras Boa Viagem Fone: 31 3394-7544 / 3396-8887 compras@cmmbombas.com.br Contagem

GENTIL EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA. (200433)

Av. Rio São Francisco, 791 - Novo Riacho Fone: 31 3355-1849 gentileguipamentos@terra.com.br

CHULIPA ELETRO INDUSTRIAL LTDA. (PSA) (22068)

Av. Amazonas, 134 - Centro Fone: 37 3221-0914 / 0743 chulipamotores@gmail.com Divinópolis

C. P. ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA. (7284)

Av. Dom Pedro II, 307 - Centro Fone: 35 3264-1622 cp@cpengenharia.com.br Elói Mendes

IRRIGA MINAS LTDA. (PSA) (200940)

Av. José de Alencar, 1060 - Alto Boa Vista Fone: 34 3421-9106 / 3480 irrigaminas@netsite.com.br Frutal

ANG EQUIPAMENTOS LTDA. (7732)

Av. JK. 516 - Vila Bretas Fone: 33 3272-3200 ang@angeguipamentos.com.br Governador Valadares

ELETROMOTORES IBITURUNA LTDA. (PSA) (1712) Rua São Paulo, 906 - Centro Fone: 33 3271-2025 Governador Valadares

PASOUA COML. E SERVICOS LTDA. (9747)

Rua Aparecida, 638 - Centro Fone: 35 3551-5699 pasquacomercial@veloxmail.com.br Guaxupé

AGROTÉCNICA BATISTA E FILHOS LTDA. (9722)

Rua Osvaldo Silva Araújo, 21 - Centro Fone: 33 3315-1097 agrobatista@uol.com.br Inhanim

ELETRICAR MOTORES LTDA. (PSA) (201048)

Av. Guido Marliere, 1145 - Jardim Panorama Fone: 31 3821-6900 eletricarmotores@uol_com_br Ipatinga

IGUAÇU BOMBAS (200379)

Av. Brasil, 470 - Iguaçu Fone: 31 3822-6090 iquacubombas@uol.com.br Ipatinga

ELETRO CARVALHO LTDA. (7166)

Rua Marita, 24-A - Campestre Fone: 31 3831-4528 Itabira

CEMIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (2107)

Rua Ana Maria Teixeira, 95 - Santa Efigênia Fone: 31 3561-6533 - Fax: 31 3561-6511 cemilaguashov@terra.com.br Itahirito

KANAL BOMBAS (PSA) (200906)

Rua Venero Nogueira Pedrosa, 266 - Aeroporto Fone: 37 3241-1161 kanalhombas@nwnet.com.br Itauna

WACO - ENROLAMENTOS DE MOTORES

ELÉTRICOS (PSA) (201405) Rua Frutal, 417 - Centro Fone: 34 3411-1493 lturama

SIMÕES ELETROMECÂNICA (201316)

Av. Manoel Athayde, 1922 - Santo Antônio Fone: 38 3821-5050 esimoes@uol.com.br Janauba

AGRIMAQ LTDA. (PSA) (200381) Av. José Rabelo de Souza, 688 - Centro Fone: 38 3561-1640 / 2067 lojaeletrica@comnet.com.br João Pinheiro

BARBOSA BOMBAS LTDA, (6738)

Rua Afonso Celso, 96 - Vila Ideal Fone: 32 3235-2217 Juiz de Fora

PSA = Posto de Servico Autorizado

HIDRAUSUPER LTDA. (201061)

Rua Prof. Oswaldo Veloso. 61 - Centro Fone: 32 3215-9759 marcelo@hidrausuper.com.br Juiz de Fora

JAB COMÉRCIO E SERVICOS LTDA. (9871)

Rua Antônio de Paula Mendes, 232 - Bandeirantes Fone: 32 3224-4265 iabsios@oi.com.br Juiz de Fora

USIMATEC LTDA. (200815)

Rua Duardino Longo, 435 - Barbosa Lage Fone: 32 3221-6005 usimatec@veloxmail.com.br Juiz de Fora

LAVRAS IRRIGAÇÃO COM, E ENG. LTDA. (9855)

Av. JK, 698 - Centro Fone: 34 3821-7841

TOINZINHO MOTORES (PSA) (200845) Av. Laerton Paulinelli, 544 - Monsenhor Parreiras Fone: 37 3421-2081 toinzinhomotores@digimaster.com.br 1117

ELETRO CED LTDA. (9698)

Av. Tancredo Neves, 220 - Baixada Fone: 33 3331-1506 eletroced@veloxmail.com.br Manhuacu

INDUSTRIAL SOARES (PSA) (200554) Av. Salime Nacif. 266 B - Baixada

Fone: 33 3331-1206 Manhuacu

MENDES MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (200667)

Av. Feliciano Martins de Freitas, 10 - Vila Regina Fone: 38 3223-1737 sobombasmg@hotmail.com Montes Claros

SÓ BOMBAS IRRIGAÇÃO (200520)

Rua Dona Maria Fagundes Souza, 128 - João Gordo Fone: 38 3690-9100 sobombas@veloxmail.com.br Montes Claros

ELETRO INDUSTRIAL LTDA. (8585)

Av. Prof. Mello Cançado, 1037 - Vila Sinhô Fone: 37 3231-6355 claudio@eima.com.br Pará de Minas

S.O.S. ELETROMOTORES LTDA. (200789)

Rua dos Brandões, 168 - Centro Fone: 35 3521-2434 soseletro@minasnet.psi.br Passos

HIDROPATOS LTDA. (PSA) (200460)

Av. JK, 970 - Jardim Paulistano Fone: 34 3823-7080 hidropatos@netsite.com.br Patos de Minas

ELETROMECÂNICA PATROCÍNIO LTDA. (4887)

Rua Cesário Alvim, 1459 - Centro Fone: 34 3831-1445 / 4769 eletromecanicapatrocinio@hotmail.com

ELETROMARZINHO (9654)

Av. Francisco Machado de Souza. 223 - Pindaibas Fone: 37 3371-3000 / 3242 eletromarzinho@eletromarzinho.com.br Piumhi

ANTÔNIO GARAVINI (PSA) (590)

Av. Abdalla Felício. 312 - Centro Fone: 31 3817-1855 Ponte Nova

I IIIZ GERMINIANI FILHO (1250)

Av. Vereador Antônio da Costa Rios. 383 - São Geraldo Fone: 35 3425-0222 Pouso Alegre

ALDAIR PEREIRA DA SILVA (9777)

Rua 1, 108 - São Geraldo Fone: 37 3281-1779 / 9961-2681 Santo Antônio do Monte

CONTACTO ELÉTRICA LTDA. (9679)

Av. Brasil, 17 - N. Sra. de Fátima Fone: 34 3671-1715 contacto@saogotardo.com.br São Gotardo

OFICINA SBAMPATO LTDA. (9867)

Rua João Davin, 55 - Maguine Fone: 32 3371-3402 oficinasbampato@mgconecta.com.br São João del Rei

LUBRIMINAS MÁQ. E EQUIP. LTDA. (200977)

Av. Damião Jungueira de Souza, 610 Nossa Senhora de Fátima Fone: 35 3332-3088 lubriminas@lubriminas.com.br São Lourenco

ENSELLI ENROLAMENTOS SETE LAGOAS (861)

Rua Teófilo Otoni, 126 - Chácara d'Paiva Fone: 31 3771-3310 enselli@enselli.com.br Sete Lagoas

J S MOTORES LTDA. (19257)

Rua Epaminondas Ottoni, 1247 - Centro Fone: 33 3521-3837 jsmotores@hotmail.com Teófilo Otoni

CETREC LTDA. (9812)

Av. Haroldo Resende, 280 - Santa Tereza Fone: 35 3234-1555 cetrec@tricor.com.br Três Corações

MOTORMAX LTDA, (PSA) (21331)

Rua José Gomes Braga, 36 - Centro Fone: 32 3532-1307 motormax@uai.com.br

ELETROTÉCNICA XAVIER (PSA) (200974)

Rua Cel. José Caetano Borges, 422 Parque das Américas Fone: 34 3312-3905 eletrotecnicaxavier@terra.com.br Uheraha

OFICINA APOLOS (16254)

Av. Santa Beatriz, 757 - São Benedito Fone: 34 3336-1859

ELETRO MECÂNICA RENOVOLTEC LTDA. (452) Av. Brasil. 2658 - Brasil

Fone: 34 3211-9199 / 6833 renovoltec@renovoltec.com.br Uberlândia

TAURUS LTDA. (200370)

Av. Dr. Módena, 517 - Fátima Fone: 35 3222-3426 taurus@tauruslocacoes.com.br Varginha

IRRIZOM - IRRIGAÇÃO ZONA DA MATA (201185)

Av. Maria de Paula Santana, 2360 - João Braz Fone: 31 3891-6171 irrizom@irrizom.com.br Vicesa

Pará

MAIA BATERIAS (16906)

Rua Anchieta, 2095 - Perpétuo Socorro Fone: 93 3515-2606 maiabaterias@hotmail.com Altamira

BOBINADORA SILVA (PSA) (500269)

Rod. dos Trabalhadores, 38 - QD 198 - Coqueiro Fone: 91 3032-6350 Ananindeua

ELINCO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA (17438)

Rua da Cohaspa, 06 - Cj. Júlia Sesser - Águas Lindas Fone: 91 3265-1530

J. PINHEIRO E SANTOS LTDA. (PSA) (9125)

TV WE 75 NR 322 - Cidade Nova VI - Coqueiro Fone: 91 3273-9667 lojadasbombas@oi.com.br Ananindeua

ELETROTÉCNICA SIQUEIRA LTDA. (Filial) (24276)

Rod. PA 433 - km 20 - V. do Conde Fone: 91 3733-1494 Rarcarena

ELETRO TÉCNICA SIQUEIRA LTDA. (22014)

Rod. Arthur Bernardes, 54 - Icoaraci Fone: 91 3227-8559 eletrotecnicasiqueira@click.com.br Relém

ELETROTÉCNICA WILSON LTDA. (9562)

Trav. Djalma Dutra, 682-A - Telégrafo Fone: 91 3244-5191 / 3088-0281 eletrotecnicawilson@bol.com.br

METAL SERVICE IND. COM. E SERV. LTDA. (16449)

Travessa Alenquer, 28 - Cidade Velha Fone: 91 3212-0658 stcavalcante@uol.com.br Relém

ELETROVISÃO COM. E SERV. LTDA. (500729)

Rod. BR-316 - km 25, nº 20 a 23 - Zona Rural Fone: 91 3724-4977 Benevides

ELETROMOTORES LTDA. (PSA) (22138)

Rua Duque de Caxias, 656 - Garrafão Fone: 91 3462-2023 Capanema

KM COMÉRCIO LTDA. (PSA) (21265)

Rua Santa Catarina, 153 - Santa Catarina Fone: 91 3712-1414 kmtec@kmtec.com.br Castanhal

IPORÃ ELETROREFRIGERAÇÃO LTDA. (3042)

Estrada do Bis, 837 - Liberdade Fone: 93 3518-1504 ipora@itbnet.com.br İtaituha

REBOBINADORA CIRCUITO LTDA. (5301)

Av. VP 07, Fl. 21, Quadra 10, Lote 32 - Nova Marabá Fone: 94 3322-2307 / 4140 circuitoltda.@uol.com.br Marabá

PONTO SOLO LTDA. (500702)

Rua Piriá, 101 - Angelim Fone: 91 3729-2242 pontosolo@hotmail.com Paragominas

CASA DAS BOMBAS (PSA) (8719)

Rua J, 165 - União Fone: 94 3346-1951 / 2276 / 6773 jpsollua@hotmail.com Parauanebas

J. P. NASCIMENTO (PSA) (22137)

Av. JK, 625 - Entroncamento Fone: 94 3424-1183 Redenção

IRMÃOS SOUSA SERVIÇOS LTDA. (PSA) (25557)

Av. Cuiabá, 1165 A - Laguinho Fone: 93 3523-5217 andrimeweb@yahoo.com.br Santarém

ELETROBAHIA LTDA. (PSA) (500111)

Av. Raimundo Veridiano Cardoso, 904 - Jardim Marilucy Fone: 94 3787-0875 / 8826 eletrobahia@mconline.com.br

ELETRO MOTOR XINGU (PSA) (22091)

Av. Amazonas, 270 - Centro Fone: 94 3426-2012 Xinquara

PARAÍBA

ELETROMÁQUINAS PROGRESSO LTDA. (101303)

Av. Francisco Marques da Fonseca, 370 - Rio do Meio Fone: 83 3232-3399 eletromaquinasprogresso@ig.com.br Bayeux

VEGA COMÉRCIO LTDA. (18349)

Rua Vila Nova da Rainha, 109 A - Centro Fone: 83 3341-2139 dessal@uol.com.br Campina Grande

ZETECH MOTORES (102430)

Rua Índio Piragibe, 410 A - Varadouro Fone: 83 3241-2620 / 3222-6033 zetechmotores@zetechmotores.com.br João Pessoa

COMMEAL - COMÉRCIO DE MOTORES (101138)

Rua Ver. Joaquim Leitão, 531-T - Centro Fone: 83 3421-1108 Patos

PARANÁ

NAMBA & CIA LTDA. (237)

Av. Minas Gerais, 2705 - Vila Nova Fone: 43 3423-6551 kaioseletrica@uol.com.br Apucarana

CEB ELETRO COMERCIAL LTDA. (5757)

Rua Joanin Stroparo, 303 - Centro Fone: 41 3292-2568 cebeletrocomercial@brturbo.com.br Campo Largo

INSTALCAMPO (25355)

Av. Capitão Índio Bandeíra, 2061 - Centro Fone: 44 3017-1533 instalcampo@irapida.com.br Campo Mourão

AGRÍCOLA EUGÊNIO (PSA) (18618)

Praça José Malucelli França, 149 - Jardim Bela Vista Fone: 43 3476-1142 evarotto@hotmail.com Cândido de Abreu

AGROESTE (PSA) (7655)

Av. Brasil, 4128 - Centro Fone: 45 3225-3332 agroeste@suldigital.com.br

AUTO ELÉTRICA LIRA LTDA. (21425)

Rua Olavo Bilac, 854 - Centro Fone: 45 3223-5773 jumboeletrotecnica@bol.com.br Cascavel

HIDROBOMBAS CASCAVEL LTDA. (1411)

Rua Uruguai, 1251 - Centro Fone: 45 3226-5436 hidrob@terra.com.br Cascavel

ELETRO MOTORES CARNEIRO (PSA) (25124)

Av. Pref. Dr. Ronie Cardoso, 31 Fone: 42 3233-1217 / 4669 eletrocarneiro@yahoo.com.br Castro

AUTO ELÉTRICA DÍNAMO (22510)

Rua Presidente Dutra, 3929 - Centro Fone: 46 3242-1275 eletrodinamo@hotmail.com Chopinzinho

SEEMIL ELETROMECÂNICA LTDA. (3432)

Av. Paraíba, 1226 - Lote 368 R 3 - Centro Fone: 44 3351-5665 gustavo@seemil.com.br Cianorte

ELETROBARROS LTDA. (PSA) (16732)

Av. Getúlio Vargas, 22 - Centro Fone: 43 3520-1105 engenharia@eletrobarros.com.br Cornélio Procópio

INTEMA COM. DE BOMBAS LTDA. (6158)

Av. República Argentina, 4269 - Novo Mundo Fone: 41 3246-2041 / 3247-3637 intema@intema.com.br Curitiba

MASSAO BOMBAS LTDA. (17260)

Rua Dr. Reynaldo Machado, 761 - Rebouças Fone: 41 3333-3884 falecom@massaobombas.com.br Curitiba

M & F MOTOBOMBAS (24405)

Av. Comendador Franco, 5332 - Uberaba Fone: 41 3278-0030 vendas@mfmotobombas.com.br Curitiba

COMÉRCIO DE MOTORES DACO LTDA. (21835)

Rua F, 115 - Od. 06 - Lote 1 - A - Parque Industrial Fone: 46 3536-6587 / 3681 Dois Vizinhos

A. S. MACHADO & CIA. LTDA. (22893)

Av. São Paulo, 762 - Centro Fone: 44 3526-1301 Formosa do Oeste

IGUAÇU BOMBAS LTDA. (7873)

Rua Čândido Portinari, 719 - Vila Portes Fone: 45 3027-7753 iguacubombas@foznet.com.br Foz do Iguaçu

BERTUOL & BACKES LTDA. - ME (20431)

Rua Porto Alegre, 257 - Centro Fone: 46 3523-4745 sergio.bertuol@ig.com.br Francisco Beltrão

AUTO ELÉTRICA DO ZÉ (PSA) (7376)

Rua Fernandes Badotti, 83 - Centro Fone: 45 3232-1380 Guaraniacu

ELETRO MOTOR CRISTIANO LTDA. (7329)

Av. Paraná, 201 - Bonsucesso Fone: 42 3624-2113 / 3826 eletrocristiano@almix.com.br Guarapuava

HALMAK ELETROMOTORES & PECAS (22210)

Av. Damião Botelho de Souza, 322 - Centro Fone: 41 3472-9195 halmak@lol.com.br Guaratuba

MGS PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA. (PSA) (26452) Av. Centenário, 220 - Centro

Fone: 42 3436-1739 Imbituva

NAKA COMÉRCIO LTDA. (20519)

Av. Presidente Castelo Branco, 2813 - Centro Fone: 44 3652-2889 naka_comercio@bol.com.br Ipora

ELETRO DÍNAMO KRIEGER LTDA. (24212)

Rua Alfredo Bufrem, 508 - Centro Fone: 42 3422-1482 / 1024 Irati

AUTO ELÉTRICA DODÔ (PSA) (15551)

Rua Arapongas, 550 - Centro Fone: 43 3472-2153 Ivainorã

ELETRO TÉCNICA DODÔ LTDA. (15551)

Rua Arapongas, 575 - Centro Fone: 43 3472-2153 Ivaiporã

TARFIL IRRIGAÇÃO LTDA. (5804)

Av. Paraná, 420 - Centro Fone: 43 3559-1387 tarfil@brturbo.com.br Joaquim Távora

MAQUIAGRO - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. (PSA) (19428)

Rua Cel. Guilherme de Paula, 1255 - Centro Fone: 42 3635-5678 Laranieiras do Sul

JOSÉ ALVES DE SANTANA (8391) Av. Paraná, 1365 - Centro

Av. Paraná, 1365 - Centro Fone: 44 3425-2141

HERTZ POWER ELETRO-MECÂNICA LTDA. (PSA) (24774)

Av. Brasília, 1702 - Shangri-la B Fone: 43 3348-0506 Londrina

PROMEL PRODUTOS MEC. ELÉTRICOS LTDA. (7101)

Rua Mossoró, 80 - Centro Fone: 43 3322-3418 promel@sercomtel.com.br Londrina

AUTO ELÉTRICA ROMITO LTDA. (18575)

Rua Ceará, 909 - Centro Fone: 45 3284-1618 aeromito@oel.com.br Marechal Cândido Rondon

SERPEL SERV. ENROL. PECAS LTDA. (3752)

Av. Brasil, 5681 - Maringá Velho Fone: 44 3224-8965 serpel@terra.com.br Maringá

ELETRO KIRCHER LTDA. (22609)

Av. Duque de Caxias, 470 - Centro Fone: 45 3262-1674 eletrokircher@bs2.com.br Matelândia

SOLAR (PSA) (26385)

Rua Luiz Lorenzoni, 678 - Centro Fone: 45 3256-1266 Mercedes

GABRIEL DAS BOMBAS (PSA) (25389)

Av. Pref. João Fernandes de Almeida, 473 Antiga Jacarezinho Fone: 44 3432-1381 Nova Londrina

NESTOR SEBBEN & CIA. LTDA. (5059)

Av. Cel. José Osório, 912 - Centro Fone: 46 3262-1320 / 1351 sebben@proserv.com.br

CASA DAS BOMBAS PALOTINA (25849)

Rua Juscelino Kubitschek, 1166 - Morada do Sol Fone: 44 3649-1353 Palotina

ELETRO BRASIL LTDA. (8511)

Av. Cel. Santa Rita, 349 - Tuiuti Fone: 41 3423-2130 eletro_brasil@uol.com.br Paranaguá

TIEZZI & TIEZZI LTDA. (916)

R. Getúlio Vargas, 1130 - Centro Fone: 44 3423-2881 estrela_casa@hotmail.com.br Paranayaí

PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. (1038)

Rua Tamoio, 355 - Centro Fone: 46 3220-5566 patoeste@patoeste.com.br Pato Branco

IKEGAMI & IKEGAMI LTDA. (19872)

Av. Presidente Getúlio Vargas, 910 - Centro Fone: 42 3646-1762 eletropitanga@hotmail.com
Pitanga

S S MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (6639)

Av. Ernesto Vilela, 537 - Nova Rússia Fone: 42 3222-2166 / 2374 eletrocometa@uol.com.br Ponta Grossa

ELETRO MOTORES JUNIOR (18707)

Av. Sebastião Caboto, s/nº - èsq. c/ Áv. Caiobá Fone: 41 3457-5423 eletromotoresjunior@yahoo.com.br Pontal do Paraná

HIDROTERRA LTDA. (4718)

Av. Presidente Vargas, 2510 - Centro Fone: 43 3255-1807 Rolândia

ELETRO MOTORES AMW SÃO JOSÉ LTDA. (3210)

Av. Rocha Pombo, 1795 - Centro Fone: 41 3382-1414 amwmotor@ig.com.br São José dos Pinhais

ZÉ DAS MÁQUINAS (18897)

Rua Ulisses Faria, 1355 - Centro Fone: 42 3532-2323 zedasmaquinas@hotmail.com São Mateus do Sul

COREPAL LTDA. (3416)

Rua São João, 1147 - Centro Fone: 45 3252-3211 casadocompressor@yahoo.com.br

ZAVILENSKI & ZAVILENSKI LTDA. (2726)

Av. Brasil, 3608 - Centro Fone: 44 3622-1065 zavilenski@umunet.com.br

SMAIL LTDA. (PSA) (3270)

Av. Presidente Vargas, 759 - Centro Fone: 43 3528-1267 / 2062 Wenceslau Braz

PERNAMBUCO

REBOBINADORA SILVA (22899)

Rua Antônio Rafael de Freitas, 98 - Centro Fone: 87 3838-3185 rebobinadora_silva@hotmail.com Afogados da Ingazeira

L. SAMPAIO GALVÃO (1002)

Av. Severiano José Freire, 174 - Centro Fone: 87 3821-0791 isgweg@bol.com.br Arcoverde

LOURO ELETRO MOTORES (101406)

Rua Cleto Campelo, 236 - Belo Jardim Fone: 81 3726-2674 marciomotores@hotmail.com Belo Jardim

3 AS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (101511)

AV. 01, 1737 - Enseada dos Corais Fone: 81 3522-5110 belo_paz@ig.com.br Cabo de Santo Agostinho

OZANILDA ALVES DE SOUZA (PSA) (102455)

Av. São Francisco, 497 - Centro Fone: 87 3875-1696 Cabrobó

PETRO MOTORES (101700)

Rod. PE 103 Margem Km 16 - Centro Fone: 81 3743-1561 / 9982-3899 petromotores@ig.com.br Camocim de São Félix

NAL ELETROMOTORES (PSA) (102726)

Av. Joaquim Pinto Lapa, 654 Á - Cajá Fone: 81 3621-2050 Carpina

COMEB (102385)

Rua Visconde de Ínhaúma, 460 - Maurício Nasau Fone: 81 3721-4343 comeb_motores@yahoo.com.br Carijani

AGRESTE MOTORES (102634)

Rua Nunes Machado, 216 - Centro Fone: 81 3721-4005 manoeldimol@hotmail.com Caruaru

JOSÉ SANDRO XAVIER DA SILVA - ME (102920)

Rua Ari Barroso, 330 - Santo Antônio Fone: 87 3762-2856 Garanhuns

ALTERNATIVA MOTORES LTDA. (101209)

Rua Castelo do Piauí, 35 - Prazeres Fone: 81 3476-1576 alternativamotores@yahoo.com.br Jaboatão dos Guararapes

CLAUDIONOR DA SILVA MOTS, ELÉTR. (102594)

Estrada da Batalha, 173 - Loja 02 - Prazeres Fone: 81 3378-2174 Jaboatão dos Guararapes

ELETROGUIA LTDA. (101612)

Rua Estrada da Luz, 2285 - Santo Aleixo Fone: 81 3481-4320 eletroguia@hotmail.com Jaboatão dos Guararapes

RC MOTORES E BOMBAS LTDA. (101055)

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1385 - Centro Fone: 87 3773-1883 rcmotoresebombas@uol.com.br Lajedo

INDUTÉCNICA MÁQUINAS E SERV. LTDA. (102878)

Av. Olinda, 560 - Santa Tereza Fone: 81 3439-8587 indutecnica@ibest.com.br Olinda

EMPEL ELÉTRICA (3301)

Av. Coronel Pedro Paranhos, 226 - Modelo Fone: 81 3661-1107 Palmares

SEB-TRAFO LTDA. (18347)

Av. Floresta, 475 - Arthur Lundgren I Fone: 81 3437-6790 sebtrafo@ig.com.br Paulista

ELÉTRICA CONTATO RURAL (PSA) (102456)

Rua Prof. Itá Costa, 100 - Quadra 5 - Centro Fone: 87 3851-2449 Petrolândia

MAGRIPEL IRRIGAÇÃO LTDA. (100988)

Rod. BR-407 - km 06, 400 - Jardim São Paulo Fone: 87 3863-0333 Petrolina

TSI IRRIGAÇÕES LTDA. (101718)

Rua Gov. Eraldo Queirós Leite, 82 - Centro Fone: 87 3861-5625 tsi.irrigacao@veloxmail.com.br Petrolina

CENTRAL DOS MOTORES (102341)

Rua E, Loteamento Ramos, 235 - Centro Fone: 81 3536-2411 / 1836 centraldosmotores@hotmail.com Pombos

HIDROVITAL BOMBAS MOTORES (102557)

Av. do Forte, 1592 - Cordeiro Fone: 81 3236-3077 Recife

MARCELO MOTORES E BOMBAS (101230)

Rua Verbena, 40 - Imbiribeira Fone: 81 3338-0003 marcelomotores@gmail.com Recife

MIRANDA BOMBAS (9548)

Av. Cosme Viana. 298 - Afogados Fone: 81 3428-1747 mirandabombas@hotmail.com.br

P. L. QUERETTE & CIA LTDA. (1278)

Rua da Concórdia, 576/592 - São José Fone: 81 2101-8188 inaldo@plquerette.com.br Recife

R. C. PINTO LTDA. (6648)

Rua Velha, 111 - Boa Vista Fone: 81 3231-1579 / 1235 rcpinto111@hotmail.com.br Racifa

S.O.S. BOMBAS (9121)

Rua Marquês do Pombal. 39 - Santo Amaro Fone: 81 3421-1771 enbatista@terra.com.br Recife

ELETRÔNICA SANTOS LTDA. (20672)

Av. Miguel Nunes de Souza, 705 - São Cristóvão Fone: 87 3831-3053 Serra Talhada

ELETRO MOTORES SURUBIM (19151)

Av. São Sebastião, 210 - Alto São Sebastião Fone: 81 3634-4290 ivanildofloro@surubimet.com.br Suruhim

PIAUÍ

R S T INSTALAÇÕES COM, E IND. LTDA. (1959)

Rua Magalhães Filho, 994 - N9 - Marques Fone: 86 3223-7243 raspi@ig.com.br Teresina

RIO DE JANEIRO

MAKIANGRA (24733)

Rua Pref. João G. Galindo, 7002 - Japuiba Fone: 24 3377-0652 jhmakiangra@uol.com.br Angra dos Reis

PARAFUSOS ANGRA ASSIST. TÉCNICA (18419) Rua Teixeira Brandão. 128 - Loia A - Centro Fone: 24 3365-1200 vendas@parafusosangra Angra dos Reis

ELETROTÉCNICA TEXAS LTDA. (20077)

Av. Getúlio Vargas, 1087 - Loja 2 - Centro Fone: 22 2665-6467 Araruama

OPCÃO COMÉRCIO (25454)

Rod. Amaral Peixoto, 1609 - Km 87 - Loja 03 Coqueiral Fone: 22 2664-9385 opcao@hotmail.com Araruama

ALEXANDRE FRANCO DA SILVA (16486)

Rua Manoel Duarte, 215 - Sítio Fone: 22 9223-1920 alexandrefranco@yahoo.com.br Arraial do Cabo

ELETROTÉCNICA MATTOS (21693)

Rua João Pessoa, 431 - Centro Fone: 24 2442-1462 eletrotecnicamattos@ig.com.br Rarra do Piraí

ELETRO MECÂNICA NETUNO LTDA. (24684)

Rua José Hipólito, 161 - Cotiara Fone: 24 3323-3018 eletronetuno@uol.com.br Rarra Mansa

A. C. ALVES MARINS (5716)

Av. Beniamim Pinto Dias, 507 - Centro Fone: 21 2661-0837 / 2761-4268 Relford Royn

CASA DAS BOMBAS (4536)

Est. São Bernardo, 53 - Parque Suécia Fone: 21 2699-5220 Relford Roxo

E. V. BOMBAS E MOTORES (22970)

Av. Presidente Kennedy, 6560 - Loja A - Lote XV Fone: 21 3134-0519 Relford Roxo

ELETRON SERVICE (19834)

Av. Vereador Antônio Ferreira dos Santos, 562 - Braga Fone: 22 2645-1487 eletronservice@bol.com.br Caho Frio

OFICINA DO ADEMIR (17129)

Rua Expedicionários da Pátria, 485 - São Cristóvão Fone: 22 2645-3007 Cabo Frio

DEGMAK COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS LTDA. (26371)

Rua dos Andradas, 19 B - Centro Fone: 22 2722-1084 Campos dos Goytacazes

ELETRO SOSSAI LTDA. (MATRIZ) (6004)

Av. 15 de Novembro, 477 - Centro Fone: 22 2763-7290 eletrosossai1.terra.com.br Campos dos Govtacazes

ELETRO FIGUEIREDO - ME (25558)

Rua Soares Brandão, 102 - Centro Fone: 22 2537-1600 / 1109 ricardo-fig@yahoo.com.br Carmo

ELETROMOTORES - ME (24436)

Rua Pastor Luiz Laurentino, 213 - Mataruna Fone: 22 9212-1046 Casimiro de Abreu

PAROGER AUTO PEÇAS LTDA. (7796)

Av. Victor Sence, 258 - Centro Fone: 22 2779-2156 sinalverdemotor@yahoo.com.br Conceição de Macabu

ROTEC BRASIL 330 LTDA. (25434)

Rod, RJ-160, Km 08, 330 - Jardim de Alah Fone: 22 2551-0735 rotec@rotec.com.br Cordeiro

MOREHL LTDA. (17058)

Av. Automóvel Club, quadra 01, lote 15, km 49 Parque Equitativa Fone: 21 3658-5736 morehl@ig.com.br Duque de Caxias

L.C.N. SANTOS ENROLAMENTOS (22717)

Av. Automóvel Clube. 492 - Loia B - Santa Cruz da Serra Fone: 21 2675-8224 Duque de Caxias

REPARADORA ELÉTRICA LTDA. (259)

Rua Pastor Belarmino P. Ramos. 60 - Centro Fone: 21 2771-6321 reparadoraeletrica@ig.com.br Duque de Caxias

R. J. SOARES ELETRICIDADE LTDA. (6025)

Av. Pres. Roosevelt, Quadra-32- Lote 01, s/nº Saracuruna Fone: 21 2678-8362 riseletricidade@hotmail.com Duque de Caxias

ELETROTÉCNICA TRÊS AMIGOS LTDA. (813)

Av. Dedo de Deus, 670 - Centro Fone: 21 2632-2482 eletrotres@ig.com.br Guapimirim

UNIÃO SILVA MOTORES E BOMBAS LTDA. (21842)

Rua Maria Gorete, 300 - Cidade Nova Fone: 22 2624-0541 uniaosilvamotoresebombas@yahoo.com.br Iguaba Grande

PÓLO ENROLAMENTOS LTDA. (7920) Av. 22 de Maio, 6139 - Centro

Itahorai ELETRO MECÂN. WEBER DE ITAGUAI LTDA. (17623)

Fone: 21 2635-3744

Av. Itaguai, 17 Loja 01 - Engenho Fone: 21 2688-8754 eletromecanicaweber@oi.com.br

G.D. & S. BAZAR ELETROMECÂNICA LTDA. (25479) Rua Capitão João Francisco, 41 - Portela

Fone: 22 3862-3131 gonzalesdesantos@orinternet.com.br

ELMEC-ITA ELETRO MECÂNICA ITAPERUNA (18958)

Rua Dep. Rubens T. Ferraz, 243 - Costa e Silva Fone: 22 3824-3548 elmec-ita@uol.com.br Itaneruna

J. GOMES OFICINA ELÉTRICA - ME (20677)

Rua Bom Jesus, 817 - Loja A - Aeroporto Fone: 22 3824-3675 / 3822-6672 Itaneruna

ELETRO SOSSAI LTDA. (FILIAL) (5792)

Rua Euzébio de Queirós, 625 - Centro Fone: 22 2763-7290 eletrosossai@terra.com.br

RIBEIRO MARTINS SERVICOS LTDA. (19505)

Rua Ana Paula,30 - Parque Valentina Miranda Fone: 22 2772-0713 / 2759-1518 carodani@uol.com.br Macaé

PACOBAÍBA REPRES, COM, LTDA, (6576)

Estrada Real de Mauá, 124 - Figueira Fone: 21 2631-5420 Magé

URBANO ENROLAM, MOT, PIABETA LTDA, (15211)

Av. Gregório Santana, 33 - Piabeta Fone: 21 2659-5358 / 2659-5404 urbm@ig.com.br Magé

COSTA & KAISER BAZAR LTDA. (19545)

Av. Central, Lote 2 e 3, Quadra 119, Loja 3 - Cordeirinho Fone: 21 2648-2505 / 1528 Maricá

LAURO OFICINA LTDA. (6117)

Av. Roberto Silveira, 1961 - Flamengo Fone: 21 2637-2990 Maricá

N.B. BOMBAS E MOTORES (19934)

Rod. Amaral Peixoto, km 14,5 - Inoa Fone: 21 2636-1877 nbbombas@inteligweb.com.br Maricá

ROLAVED ROLAMENTOS E VEDAÇÕES LTDA. (24400)

Rod. Amaral Peixoto, km 28, NR 24, Loja 2 - Itapeba Fone: 21 3731-4946 rolaved@ig.com.br Maricá

IRMÃOS MACIEL (25395)

Estrada Antônio José Bittencourt, 285 Fone: 21 2692-8066 / 2691-5833 irmaosmaciel@yahoo.com.br Nilópolis

CASA DAS BOMBAS LTDA. (1789)

Av. Sete de Setembro, 229 - Santá Rosa Fone: 21 2610-3857 casadasbombas@yahoo.com.br Niterói

MECSERV MOTS. ELÉTR. LTDA. (20386)

Estrada Francisco da Cruz Nunes, 9213 Loja 103 - Itaipu Fone: 21 2609-8729 Niterói

TECNOMOTO ELETRO MECÂNICA LTDA. (8554)

Rua Barão do Amazonas, 319 - Centro Fone: 21 2717-3931 / 2717-4755 tecnomoto@superig.com.br Niterói

CASA DAS BOMBAS NOVA FRIBURGO (16514)

Av. Euterpe Friburguense, 208 - Centro Fone: 22 2522-9706 eletromotor@frionline.com.br Nova Friburgo

ELETRO MEC. CÓRREGO D'ANTAS LTDA. (18260)

Av. Antônio Mário de Azevedo, 2426 - Córregò D'Antás Fone: 22 2529-3061 eletrodantas@gigalink.com.br Nova Friburgo

ELETRO UNIÃO (25480)

Av. Júlio Antônio Thurler, 62 - Olaria Fone: 22 2523-1434 valfort_eletrouniao@hotmail.com Nova Friburgo

NIBRA LTDA. (6724)

Rua 7 de Setembro, 38 - Centro Fone: 22 2522-4200 - Fax: 22 2522-4355 nibra@nibra.com.br Nova Friburgo

ELETRO ENROLADORA WADINHO LTDA. (3563)

Rua Terezinha Pinto, 225 - Centro Fone: 21 2667-5863 eletromotores@oi.com.br Nova Iquacu

FF COM. E SERV. MOTS. BOMBAS (19949)

Rua Maria Leopoldina, 260 - Jardim da Prata Fone: 21 3771-0172 flavio_santanasf@hotmail.com Nova Iguaçu

S E C BARROS - ME (20722)

Rua Dep. Bernardo Neto, 55 - Centro Fone: 24 2485-1853 maqferr@hotmail.com Paty do Alferes

ELETROTÉCNICA TEXAS LTDA. (20463)

Rua Bingen, 864 - Bingen Fone: 24 2242-0315 eletrotecnicatexas@oi.com.br Petrópolis

HIDROPET SERVICOS E MANUT. LTDA. (18272)

Rua 13 de Maio, 299 - Centro Fone: 24 2242-5339 Petrópolis

PETRO BOMBAS (21942)

Estrada União e Indústria, 14397 - Itaipava Fone: 24 2222-5294 petrobombas@petrobombas.com.br Petrónolis

RIO BOMBA (7350)

Rua Laerte Acásio da Silva, 62 - Centro Fone: 21 2663-0660 / 9603-0674 riobombas@ig.com.br Queimados

CASA DOS MOTORES (7160)

Rua Alm. Custódio José de Mello, 87 - Nova Liberdade Fone: 24 3354-7333 Resende

M. D. NOGUEIRA MÁQUINAS (17476)

Av. Amaral Peixoto, 4847 - Centro Fone: 22 2764-3246 Rio das Ostras

REFRIELÉTRICA REFRIGERAÇÃO LTDA. (4358)

Estrada do Realengo, 973 - Bangu Fone: 21 2401-5293 binhafrida@yahoo.com.br Rio de Janeiro

RIOPUMPEM COM. E SERVIÇOS LTDA. (8407)

Rua da Regeneração, 84 - Bonsucesso Fone: 21 2590-6482 riopumpen@riopumpen.com.br Rio de Janeiro

ELETRO HIDRÁULICA 4º CENTENÁRIO LTDA. (6041)

Rua Voluntários da Pátria, 31 - Botafogo Fone: 21 2286-4949 Rio de Janeiro

ES ELÉTRICA CANTO DO POSTO LTDA. (4516)

Estrada do Monteiro, 12 Loja B - Campo Grande Fone: 21 2413-2783 eseletrica@hotmail.com Rio de Janeiro

HIDROLUZ (22924)

Av. Mem de Sá, 272 - Centro Fone: 21 2199-9991 hidroluz@hidroluz.com.br Rio de Janeiro

MECÂNICA ELETRO BOMBAS PALMEIRAS (15474)

Rua Heitor Carrilho, 126 - Cidade Nova Fone: 21 2293-2556 Rio de Janeiro

HIDRO ELÉTRICA MANHÃES (19085)

Rua Ministro Alfredo Valadão, 35 Loja 3 - Copacabana Fone: 21 2256-6020 elenitamanhaes@ibest.com.br Rio de Janeiro

HIDRO ELETRO MEC. IRMÃOS ALBINI (17367)

Rua Gomes Carneiro, 126 Lojas M/N - Ipanema Fone: 21 2523-1476 / 2521-1005 irmaosalbini@openlink.com.br

AZTECA MÁQUINAS LTDA. (6487)

Estrada dos Bandeirantes, 2678 - Jacarepaguá Fone: 21 3342-7696 / 7310 azteca@globo.com Rio de Janeiro

ELETRO ENROLADORA PORTUENSE LTDA. (19835)

Av. Ministro Edgar Romero, 411 - Loja A - Madureira Fone: 21 2482-8480 / 3685-1562 Rio de Janeiro

IMPERADOR DAS BOMBAS & COMANDO COM. E SERV. LTDA. (25512)

Av. Braz de Pina, 363 B - Penha Fone: 21 3868-0423 Rio de Janeiro

IGUATEMI BOMBAS (3344)

Rua Barão do Iguatemi, 260/254 - Praça da Bandeira Fone: 21 2273-2243 / 3046 / 0467 administracao@iguatemibombas.com.br Rio de Janeiro

COMERCIAL DE PISCINAS GERÂNIO LTDA. (7912)

Rua André Rocha, 1538 - Lojas B e C - Taquara Fone: 21 2445-0909 / 2427-3209 Rio de Janeiro

DEF RECUPERADORA (25367)

Estrada dos Bandeirantes, 22.975 - Vargem Grande Fone: 21 3411-2113 Rio de Janeiro

ELÉTRICA EMARC LTDA. (16316)

Av. Meriti, 1857 - Vila da Penha Fone: 21 2481-4644 emerson@emarc.com.br Rio de Janeiro

ENROLAMENTOS DE MOTORES TATIANE (25803)

Rua Imboassú, 18 - Boassu Fone: 21 2712-7364 São Gonçalo

OF ELÉTRICA LTDA. (18480)

Rua Augusto Franco, 89 - Alcântara Fone: 21 3706-0080 São Gonçalo

TEMPRACAR DISTRIBUIDORA (24886)

Rua Francisco Campos, 35 - Galpão Fone: 21 2702-1237 São Gonçalo

JORGE WILSON VEIGA (25896)

Rua dos Passos, 278 - Centro Fone: 22 2741-4297 São João da Barra

A. S. N. DOS SANTOS COM. SERVIÇOS (17429)

Av. Automóvel Club, 609 - Centro Fone: 21 2756-1011 asndossantos@ig.com.br São João do Meriti

J.F. SILVA OFICINA DE CONSERTOS (679)

Av. Automóvel Club, 3279 - Vilar dos Teles Fone: 21 2751-0010 / 2662-6514 jfdasilva@ig.com.br São João do Meriti

BIZA ELETRO ELETRÔNICA (3190)

Rua Coronel Francisco Limongi, 10 - Centro Fone: 24 2224-1141 diasefilhos@yahoo.com.br São José do Vale do Rio Preto

OPÇÃO SERVICE (21723)

Rod. RJ 140 - km 02 - 51 - LJ 06 - Centro Fone: 22 2621-1524 opcaoservice@hotmail.com São Pedro da Aldeia

VOGAS MANUTENCÕES ELÉTRICAS (25478)

Rua Coronel Manoel Joaquim Teixeira Vogas, s/n) Valão do Barro Fone: 22 2556-0034 São Sebastião do Alto

BACAXÁ BOMBAS (4369)

Rua Professor Souza, 777 - Loja 02 - Bacaxá Fone: 22 2653-2384 Saguarema

R V G FONSECA MANUT. MOTORES (18089)

Rua 96, 2255 - Balneários Jaconé Fone: 22 2652-1853 Saguarema

VALDEMAR BOMBAS (22628)

Rua José de Azevedo Pinto, 3066 - Boqueirão Fone: 22 2655-5449 valdemar@valdemarbombas.com.br Saguarema

ELETROMEC ELETROMECÂNICA LTDA. (5173)

Av. Delfim Moreira, 2024 - Vale do Paraíso Fone: 21 2742-1177 - Fax: 21 2742-3904 sac@eletromeconline.com.br Teresónolis

RIO GRANDE DO NORTE

ELETROBIRA LTDA. (PSA) (21196)

Av. Dr. Luiz Carlos, 680 - Centro Fone: 84 3331-4242 Açú

R.M. COMANDOS (19150)

Rua Dr. Hilarino Amancio Pereira, 137 - Barra Nova Fone: 84 3421-1943 at_weg@veloz-net.com Caicó

ELETRO TÉCNICA INTERLAGOS LTDA. (6973)

Rua José de Alencar, 319 - Centro Fone: 84 3316-2008 interlagosltda@yahoo.com.br Mossoró

ARMANDO MOURA FILHO (1897)

Rua Câmara Cascudo, 224 - Ribeira Fone: 84 3611-1676 / 1056 monalizamoura@ig.com.br Natal

ELETRO UNIVERSAL E SERVIÇOS LTDA. (19947)

Av. Bernardo Vieira, 2424 - Lagoa Seca Fone: 84 3223-1901 eletrouniversal@superig.com.br Natal

INTERLAGOS MOTORES LTDA. (21934)

Av. Rio Branco, 343 - Centro Fone: 84 3321-2818

TAG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (101277)

Rua Sub Oficial Farias, 526 - Marília Fone: 84 3272-3664 tagchaves@ig.com.br Parnamirim

RIO GRANDE DO SUL

AAGROPESC MÁQUINAS LTDA. (20102)

Rua Alegrete, 283 - Centro Fone: 51 3687-2705 Arrojo do Sal

MEGA CENTRO ELÉTRICO (22434)

Av. Santa Tecla, 598 - Getúlio Vargas Fone: 53 3247-2059 megappc@brturbo.com.br

BUFFON ELETROMOTORES (15069)

Av. Osvaldo Aranha, 875 - Juventude de Enologia Fone: 54 3247-2059 buffon@buffon.srv.br Bento Goncalves

HP ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA. (26135)

Av. Frederico Ritter, 681 - Distrito Industrial Fone: 51 3470-1168 Cachoeirinha

COMÉRCIO CENTENO LTDA. (339)

Rua Profª Luisa Maraninchi, 800 - Centro Fone: 51 3671-4477 ccenteno@terra.com.vr Camaquã

INELBRA (8828)

Rua D. Pedro II, 800 - Nossa Sra. das Graças Fone: 51 3472-6922 inelbra@terra.com.br Canoas

ELETRO MAR (24704)

Rua Paulina Valim Dariva, 1141 Fone: 51 3665-1282 Capão da Canoa

PAULO TEIXEIRA - ME (8169)

Rua Paraguassú, 859 - Zona Nova Fone: 51 3625-6969 Capão da Canoa

ELETTRIZZARE IND. E COMÉRCIO LTDA. (22877)

Av. Rio Branco, 3024 - Ana Rech Fone: 54 3283-4605 / 1097 elettrizzare@terra.com.br Caxias do Sul

MAGELB ASSISTÊNCIA TÉCNICA (18138)

Av. Rubens Bento Alves, 7758 - Cinqüenténário Fone: 54 3226-1962 magelb@terra.com.br Caxias do Sul

UNIDOS BOBINAGEM LTDA. (838)

Rua Dom José Barea, 1434 - Centro Fone: 54 3222-6411 unidos.vendas@terra.com.br Caxias do Sul

UZNANSKI ELETRO MECÂNICA LTDA. (20425)

Rua João da Costa, 903 - São Caetano Fone: 54 3225-6275 / 7766 uznanski@terra.com.br Caxias do Sul

VALMIR A. OLEKSINSKI (6189) Rua Aratiba, 480 - Centro

Fone: 54 3522-1450 oleksinski@via-rs.net Erechim

A.B. ELETROMECÂNICA LTDA. (8545)

Rua Anita Garibaldi, 128 - Centro Fone: 51 3561-2189 abcompras@brturbo.com.br Estância Velha

BETO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. (18773)

Rua Severo Bavizzoni, 2105 - Centro Fone: 54 3292-1841 betho@vscomp.com.br Flores da Cunha

ELÉTRICA SANTO ANTÔNIO (5970)

Rua Miguel Couto, 1071 - Cx. P. 202 - Aparecida Fone: 55 3744-2021 vitoriozitkoski@tcheturbo.com.br Frederico Westphalen

ELETRO MECÂNICA NELSON LTDA. (24703)

Rua Santa Catarina, 750 - Centro Fone: 51 3480-2186 nelson@emnelson.com.br Gualba

ELETRO MOTORES WOITCHUNAS (16416)

Rua do Comércio, 1007 - Centro Fone: 55 3332-8826 Ijuí

COMATEL LTDA. (22046)

Rua Felipe Nery de Aguiar, 2415 - Cidade Alta Fone: 55 3433-1193 comatel@brturbo.com.br Itaqui

ELETRONVALE EQUIP. E MATS. ELÉT. LTDA. (18211)

Rua Gal. Flores da Cunha, 486 - Sala 101 - Florestal Fone: 51 3709-2074 eletrovale@itrs.com.br Laieado

MALINOWSKI & CIA LTDA. (6955)

Rua Santa Catarina, 317 - Centro Fone: 54 3372-1267 cesarmali@terra.com.br Marcelino Ramos

AUTO ELÉTRICA SERAFIM LTDA. (6038) Rua Ramiro Barcelos, 2907 - Centro

Fone: 51 3632-1099 eletricaserafim@eletricaserafim.com.br Montenegro

ELETRO SIL (PSA) (21539)

Rua Patrocínio Manoel de Áraújo, 934 - Centro Fone: 51 3673-1159 silveira.md@brturbo.com.br Mostardas

ELÉTRICA BJB LTDA. (19712) Av. Borges de Medeiros. 384 - Centro

Av. Borges de Medeiros, 384 - Centro Fone: 54 3242-1165 eletricabjbarbiero@terra.com.br Nova Prata

ELETRO MOTORES FERRI (21652)

Estrada RS 30, km 81, 589 - Centro Fone: 51 3663-3072 Osório

ELETROMAQ (20353)

Rua Barão do Rio Branco, 1053 - Centro Fone: 55 3375-4544 / 1486 ademir@eletromaq.ind.br Panambi

EUROMAC (21492)

Rua General Prestes Guimarães, 34 - Vila Rodrigues Fone: 54 3313-1577 / 9981-0727 amsmotores@terra.com.br Passo Fundo

AUTOMASUL (17563)

Av. Presidente Vargas, 3444 - Centro Fone: 54 3221-1470 automasul@automasul.com Passo Fundo

SILVA & CARNEIRO LTDA. (5534)

Rua Frei Caneca, 102 - Fragata Fone: 53 3221-1470 silvaecarneiro@terra.com.br Pelotas

BOMBASUL COM. MANUT. ELETROME. LTDA. (19666)

Av. Pátria. 221 - São Geraldo Fone: 51 3337-9670 bombasul@brturbo.com Porto Alegre

DUMONT EQUIP. ELÉTR. LTDA. (5246) Rua do Parque, 480 - São Geraldo Fone: 51 3346-3822 dumont.weg@terra.com.br Porto Alegre

ELÉTRICA E METALÚRGICA SEFRIN (22433)

Rua Duque de Caxias, s/nº - Centro Fone: 54 3322-1094 escritorioks@comnet.com.br Quinze de Novembro

CRIZEL ELETROMECÂNICA LTDA. (5756)

Rua General Osório, 521 - Centro Fone: 53 3231-4044 crizel@crizel.com.hr Rin Granda

JORGE DALMINA (4211)

Rua Osvino Hummes, 23 - Centro Fone: 51 3638-2200 id@redesul.com.br Salvador do Sul

ARNO ANTÔNIO ANTON (7954)

Rua Carlos Raimundy, 613 - Centro Fone: 54 3343-1993 arnoaanton@brturbo.com.br Cananduva

ASTRO SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA. (17342)

Rua Felipe Jacobus, 27 - Centro Fone: 51 3713-2395 / 3711-6520 astromotores@hotmail.com Santa Cruz do Sul

JOSÉ CAMILLO (3508)

Av. Ângelo Bolson, 680 - Centro Fone: 55 3222-1526 camillo1@zaz.com.br Santa Maria

COMERCIAL PONCHE LTDA. (17669)

Rua Uruguai, 1936 - Centro Fone: 55 3242-5060 / 3241-1297 comercialponche@v-expresso.com Santana do Livramento

ELETRO SÃO CRISTÓVÃO LTDA. (587)

Rua Vereador João Batista da Silva, 644 - Centro Fone: 55 3431-2642

REFRIGERAÇÃO PÓLO NORTE (18212)

Rua Evilásio Setembrino Gautério, 217 - Centro Fone: 53 3238-1422 São José do Norte

M.V.M. IND. E COM. DE MÁQUINAS (21838)

Rua São Pedro, 365 - Centro Fone: 51 3592-8213 / 3589-7780 mvmcom@mvmcom.com.br São Leopoldo

INSTALADORA SÃO LUIZ (22230)

Av. Senador Pinheiro Machado, 1428 B - Sala B - Gruta Fone: 55 3352-4570 cezarcastrodarosa@ihest.com.hr São Luiz Gonzaga

AR SANDRI ASSISTÊNCIA TÉCNICA (PSA) (24249)

Rua Anselmo Sandi. 122 - Centro Fone: 54 3291-2178 São Marcos

ROSINALDO CECÍLIO PEDRO - ME (25197)

Av. Sapucaia, 1204 - Primor Fone: 51 3452-4695 Sapucaia do Sul

Torres

COML. ELÉTRICA BOEIRA LTDA. (8379)

Rua Pinheiro Machado, 2675 - Jardim do Prado Fone: 51 3542-1643 aldo.boeira@vahoo.com.br Taguara

BROCCA & BROCCA LTDA. (22895)

Rua Manoel Domingos de Matos, 1375 Vila São João Fone: 51 3605-2631 eletrobrocca@brturbo.com.br

ELÉTRICA CATARINENSE LTDA. (22632)

Av. Fernandes Bastos, 1112 - Centro Fone: 51 3684-2060 assist.v@terra.com.br Tramandaí

PLETSCH & LEUZE LTDA. (PSA) (18656)

Rua Prudente de moraes. 25 - Centro Fone: 55 3522-8622 florestal3p@vahoo.com.br Três Passos

MARJEL - ENGª ELÉTRICA LTDA. (8296)

Rua Dr. Marcos Azambuja, 383 - Centro Fone: 55 3413-1016 marielee@uol.com.br Uruguaiana

DAL MOLIN MOTORES LTDA. (PSA) (7669) Rua Virgílio Rodrigues, 180 - Centro

ELETRO MECÂNICA VACARIA LTDA. (16953) Rua General Paim Filho, 95 - Jardim dos Pampas

Fone: 54 3231-2556 icoburatto@uol.com.br Vacaria

ELETRO CARVALHO (6423)

Fone: 54 3231-3046

Rua Tiradentes, 1630 - Imigrantes Fone: 51 3718-1737 alcericar@brturbo.com.br Vera Cruz

TUPI RECONDICIONADORA LTDA. (PSA) (21524)

Av. João Fernando Krahe, 609 - Centro Fone: 51 3485-1746 / 8365 Viamão

RONDÔNIA

DALTIBA LTDA. (PSA) (20440)

Av. Tancredo Neves. 1201 - Setor 01 Fone: 69 3535-5300 daltiba@daltiba.com.br Ariquemes

CACOAL MOTO SERRAS LTDA. (PSA) (16601) Av. Castelo Branco, 19209 - Liberdade

Fone: 69 3441-3473 cmserra@nettravel.com.br Cacnal

REMATEC HIDRÁULICA LTDA. (20286)

Av. Transcontinental, 1422 - Vila Jotão Fone: 69 3421-1500 Ji Paraná

ELETROMOTOBOMBAS (PSA) (21247)

Av. Jatuarana, 6023 - Jd. Eldorado Fone: 69 3213-2290 Porto Velho

LOPES REBOBINAGENS (600119)

Rua Jatuarana, 4443 - Jardim Eldorado Fone: 69 3227-3097 / 6090 lrebobinagem@brturbo.com.br Porto Velho

RORAIMA

REBOBINADORA PARANÁ (PSA) (19737)

Rua Manoel Felipe, 1268 - Asa Branca Fone: 95 3625-5188 rebobinadoraparana@ibest.com.br Rna Vista

SANTA CATARINA

JANUÁRIO BOMBAS D'ÁGUA (7673)

Rua Manoel Serafim Silvano. 562 - Mato Alto Fone: 48 3524-1807 josias@contato.net Araranduá

ELETRO MOTORES DE BONA & MARTINS (20495)

Rua Oscar Henrique Michels, 185 - Centro Fone: 48 3645-1210 eletro-martins@hotmail.com Armazém

ELETRO COELHO LTDA. (16832)

Rua 990, 41 - SALA 01 - Centro Fone: 47 3367-4570 / 6140 eletrocoelho@eletrocoelho.com.br Balneário Camboriú

ELETRO MOTORES CIDRAL LTDA. (17032)

Rua Manoel Amaral, 45 - Rio Caveiras Fone: 48 3243-3318 eletromotorescidral@terra.com.br Biguacu

ELETRO MECÂNICA STANDARD LTDA. (5550) Rua Tocantins, 77 - Victor Konder

Fone: 47 3221-1999 standard@braznet.com.br Blumenau

WS MÁQUINAS LTDA. (834)

Rua 15 de Novembro, 1495 - Centro Fone: 47 3144-7500 assistec@wsmaguinas.net Blumenau

BLOEMER & BOEING LTDA. (19226) Rua Getúlio Vargas, 202 Sala 02 - Centro Fone: 48 3658-6009 / 4247 eletroxande@engeplus.com.br Braco do Norte

ELETRO MECÂNICA CADORI LTDA. (6088)

Rua Joaquim Reis, 125 - Santa Terezinha Fone: 47 3350-1115 eletrocadori@terra.com.br

MOTOBOMBAS CAÇADOR (PSA) (24789) Av. Fahdo Thomé, 1846 - Bairro dos Municípios

Fone: 49 3563-9821 mbcacador@yahoo.com.br Cacador

ANTON SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA. (19066) Rua Caetano Costa, 257 - Centro

Fone: 47 3622-0497 anton@newage.com.br Canoinhas

ELETROPARDIN LTDA. (Matriz) (3859)

Av. Senador Atílio Fontana, 2961 E - Efapi Fone: 49 3328-4060 / 7125 eletropar@desbrava.com.br Chanecó

ELETROPARDIN (Filial 2) (24200)

Rua General Osório, 1546 D - Sala 2 - São Cristovão Fone: 49 3322-1460 eletropar@brturbo.com.br Chapecó

ELETRO MOTORES NELA LTDA. (8380)

Travessa Lamonato, 166 - Centro Fone: 49 3442-3708 motoresnela@concordia.psi.br Concórdia

ROANI COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. (6664)

Rua Oreste Farina, 93 - Centro Fone: 49 3444-6583 roani@concordia.psi.br

ELETRO SOUZA LTDA. (2327)

Criciúma

Rua Bulcão Viana, 42 - esquina c/ Santa Catarina - Centro Fone: 48 3433-0152 eletrosl@terra.com.br

CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA. (21826)

Rua Máximo de Moraes, 261 - Sala 02 - Centro Fone: 49 3241-0927 / 0654 casadosequipamentos@brturbo.com.br Curitihanos

DA ILHA COMÉRCIO DE BOMBAS (23012)

Rod. SC 403, 5140 - Ingleses Fone: 48 3369-0787 Florianópolis

HIDRO BOMBAS SERVIÇOS LTDA. (18437)

Rua Francisco Tolentino, 582 Fundos - Centro Fone: 48 3225-0870 / 3328 hidrobombassc1@terra.com.br Florianópolis

OFICINA INGLESES (19565)

Rod. João Gualberto Soares, 742 - Ingleses Fone: 48 3269-2240 oficina_ingleses@hotmail.com Florianópolis

TECNOBOMBAS (20586)

Rua Servidão Pedro M. Fernandes, 47 Lagoa da Conceição Fone: 48 3232-5876 tecno.bombas@hotmail.com Florianópolis

ATIAIA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. (24159)

Rua Nereu Ramos, 372 - Centro Fone: 49 3246-7642 sandro@atiaiaeletricos.com.br Fraiburgo

MASTER MOTORES LTDA. (6705)

Rua Belarmino João da Silva, 102- Sta. Terezinha Fone: 47 3332-8101 jantonio@bnu.com.br Gaspar

ARAÚJO MOTORES (22896)

Rua Santa Rita, 319 - Centro Fone: 48 3254-4945 araujomotores@hotmail.com Garopaba

ELETROMECÂNICA MANKE (7227)

Rua 28 de Agosto, 491 - Centro Fone: 47 3373-0431 mankeeletro@vegaturbo.com.br Guaramirim

G.B. REBOBINAGEM DE MOTORES (24214)

Rua Marquês do Herval, 1940 - Ponto Chique Fone: 47 3357-5030 / 4248 gbrebobinagem@tpa.com.br

CASSOL ELETROMECÂNICA (15055)

Rua Nereu Ramos, 124 - Centro Fone: 48 3255-4001 Imbituba

ELETRO MECÂNICA IZIDORO LTDA. (3912)

Rua Maria Simão, 900 - Nações Fone: 47 3333-0971 eletroizidoro@terra.com.br

REFRIGERAÇÃO ELETRO CÁSSIO (PSA) (21696)

Rua XV de Agosto, 277 - Centro Fone: 49 3553-0056 ostjen@cnx.com.br

ELETRO CONSTRUÇÃO BERWANGER (3065)

Av. Gustavo Fetter, 910 Fone: 49 3634-1126 ecb@smo.com.br lporă do Oeste

ELETRO TÉCNICA LÁPARO LTDA. (7295)

Rua Alfredo Conrado Moreira, 70 - Sala 02 - São João Fone: 47 3348-1962 Itajaí

ELETROVOLT COM. E INSTALAÇÕES LTDA. (7886)

Rua Nilson Edson dos Santos, 85 - São Vicente Fone: 47 3241-2222 eletrovolt@eletrovolt.com.br Itajaí

CASA DAS BOMBAS DE ITAPEMA (17596)

Rua 418, 735 - Morretes Fone: 47 3368-5687 Itapema

ELETROPEMA COM. DE MOTORES LTDA. (6995)

Rua 416, 365 - Morretes Fone: 47 3368-6043 eletropema@yahoo.com.br Itapema

SILVA COM. DE BOMBAS LTDA. (26215)

Rua 246, Sala 02 - Meia Praia Fone: 48 3398-1549 Itanema

PINGO D'ÁGUA REPAROS HIDRÁULICOS (22934)

Rua do Comércio, 596 - Itapema Fone: 47 3443-0166 pingodocol@hotmail.com Itapoá

INREQUIEL LTDA. (4630)

Rua São Jacó, 503 - Centro Fone: 49 3677-0004 inrequiel@brturbo.com Itapiranga

NILO MÁQUINAS (22933)

Rua Presidente Nereu, 1022 - Centro Fone: 47 3533-5103 nilo-maquinas@yahoo.com.br Ituporanga

ELETROTÉCNICA ELIANE LTDA. (Matriz) (16504)

Rua Jorge Czerniewicz, 1115 - Centro Fone: 47 3275-3739 etel@brwnet.com.br Jaranuá do Sul

ELETROTÉCNICA ELIANE LTDA. (Filial) (22124)

Rua Joaquim Francisco de Paula, 920 - Chico de Paula Fone: 47 3275-0570 elianeloja@netuno.com.br Jaraquá do Sul

AUTOMATIC LTDA. (16554)

Av. Barão do Rio Branco, 56 - Centro Fone: 49 3522-0790 automatic@automatic.com.br Joacaba

ELETROS BREDA LTDA. (21359)

Av. Santa Terezinha, 1477 - Menino Deus Fone: 49 3521-0092 eletrosbreda@terra.com.br Joacaba

ASSISTÊNCIA TÉC. SÃO CRISTOVÃO LTDA. (4696)

Rua Santa Catarina, 1100 - Floresta Fone: 47 3436-1187 Joinville

CATARINENSE BOMBAS (24572)

Rua General Câmara, 454 - Bom Retiro Fone: 47 3425-5454 Joinville

MERKO MOTORES LTDA. (5489)

Rua Guilherme, 1545 - Costa e Śilva Fone: 47 3028-4794 merkomot@terra.com.br Joinville

ELETRO MOTORES KLOCK LTDA. (6353)

Av. Belizário Ramos, 2212 - Centro Fone: 49 3222-3894 klockjunior@hotmail.com Lages

ELETROMOTORES DAMIANI (20518)

Rua Toledo Pizza, 304 - Magalhães Fone: 48 3646-0395 damianisc@bol.com.br Laguna

AUTOMATIC LTDA. (3223)

Rua Rui Barbosa, 564 - Esq. Hercílio Luz - Centro Fone: 49 3523-1033 automatic@automatic.com.br Luzerna

NELSON BUSS JUNIOR (19638)

Rua Ramiro Ruthes, s/n Km 09 - Espigão do Bugre Fone: 47 3643-0286 eletricacbg@yahoo.com.br

MARAVILHA POÇOS ARTESIANOS (20022)

Rua Carlos Antônio Cembranel, 96 - Frei Damião Fone: 49 3364-2001 maravilhapocos@mhnet.com.br Maravilha

VANDERLEI LIZ - ME (21540) Rua Leite Ribeiro, 230 - Rio Belo

Rua Leite Ribeiro, 230 - Rio Bel Fone: 48 3466-2260 Orleans

FUSOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E PARAFUSOS LTDA. (26266)

Av. Aniceto Zacchi, SI 01 - Ponte do Imaruim Fone: 48 3242-1936 Palhoça

KG ELETROTÉCNICA LTDA. (26265)

Rua Vinícius de Moraes, 229 - Ponte do Imaruim Fone: 48 3033-4343 Palhoca

ELETRO MECÂNICA ANANIAS (15060)

Rua Henrique Martins Haas, 309 - Centro Fone: 47 3653-2642 Papanduva

CETEL ELETRO MOTORES LTDA. (18104)

Rua Fernando de Noronha, s/nº - Trevo Leste Fone: 49 3366-1991 cetel@bzo.com.br Pinhalzinho

M. D. GRAZZIOTIN MATS, ELÉTRICOS LTDA. (2395)

Rua Matos Costa, 515 - Centro Fone: 42 3522-1234 md@mail.crea_pr.org.br Porto União

ELÉTRICA VARGAS (16809)

Rua Afonso Pena, 206 - Centro Fone: 47 3545-1420 eletricavargas@hotmail.com Pouso Redondo

AUTO ELÉTRICA BONA (26177)

Rua XV de Novembro, 956 - Laranjeiras Fone: 47 3522-2849 Rio do Sul

EDUAL COM. VAREJISTA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA. - ME (26177)

Rua XV de Novembro, 956 - Laranjeiras Fone: 47 3522-2849 Rio do Sul

TECNORIO COM. E MANUT. ELÉTRICA LTDA. (26222)

Rua Caetano, 19 - Santana Fone: 47 3521-3391 Rio do Sul

P.S.W. ELETROMOTORES LTDA. (24054)

Av. XV de Novembro, 522 - Centro Fone: 49 3244-2447 pswmotores@baroni.com.br Santa Cecília

OFICINA AUTO ELÉTRICA TREVO LTDA. (8377)

Rua Paulo Zschoerper, 99 - Centro Fone: 47 3633-4958 brt.oficinaautoeletricatrevo@brturbo.com.br São Bento do Sul

OTÍLIA BONA - ME (26264)

Rua Dr. Nereu Ramos, 290 - Rocio Grande Fone: 47 3444-0983 São Francisco do Sul

JP EMBOBINAMENTO DE MOTORES LTDA. (5734)

Rua Marcolino Duarte, 04 - Centro Fone: 48 3265-0499 jp@unetvale.com.br São João Ratista

ELETRO MOTORES CHICO HABKOST (8805) Rua Brigadeiro Silva Paes, 808 - Campinas

Fone: 48 3241-1592 fhabkost@floripa.com.br São José

GIGAWATT - SISTEMAS LTDA. (21302)

Rua Paulino Pedro Hermes, 465 - N. Sra. do Rosário Fone: 48 3246-0660 gigawattsj@gigawattsistemas.com.br São José

ELÉTRICA RAIO DE LUZ LTDA. (18771)

Rua José João Grando, 58 - Centro Fone: 49 3643-0102 raio.deluz@brturbo.com São José do Cedro

COML. ELÉTRICA GRANZOTTO LTDA. (2030)

Rua Pedro Álvares Cabral, 96 - Brasília Fone: 49 3344-1528 fernando.granzotto@ig.com.br São Lourenco D'Oeste

ELETRONANDO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. (20835)

Rua Cônego Bernardo Philippi, 146 - Centro Fone: 48 3657-0044 / 1139 eletrocel.sl@gmail.com São Luddero

RG MOTORES ELÉTRICOS LTDA. (22047)

Rua Aloísio Klein, 222 - São Luiz Fone: 49 3622-6534 rgmotores@smo.com.br São Miguel do Oeste

ELETRO BIVALLE - ME (20648)

Rua Antônio Bayer, 1013 - Centro Fone: 48 3263-0119 / 0732 karolll3@bol.com.br Tijucas

ELETROTÉCNICA F. C. (24606)

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1457 - Nações Fone: 47 3382-2985 eletrotecnicafc@tpa.com.br Timbó

V SERVICE ELETROTÉCNICA (22822)

Rua Arthur Müller, 438 - Botafo Fone: 47 3544-1239 vservice@vservice.com.br Trombudo Central

DE BONA REBOBINAGEM LTDA. (26181)

Av. Antônio Hulse, s/nº - Humaitá Fone: 48 3632-4757 Tubarão

SERTEGA ELÉTRO MOTORES (7167)

Rua Sílvio Karlin, 442 Fone: 48 3622-0567 sertega@brturbo.com.br Tubarão

CASA FAÍSCA LTDA. (495)

Rua Abraão Brandalize, 176 - Centro Fone: 49 3566-0400 faisca@formatto.com.br

VIDEMOTORES IND. E COM. LTDA. (19658)

Rod. SC 453, km 53,5 - Nossa Sra. Aparecida Fone: 49 3566-0911 compras@videmotores.com.br Videira

ELETROPARDIN (Filial 1) (21553)

Rua Emílio Allet, 35 - Centro Fone: 49 3433-0799 eletroparxxe@zipway.com.br Xanxerê

SÃO PAULO

DRILL CENTER COMÉRCIO, SERVIÇOS

E TRANSPORTES LTDA. (26347)
Av. Henrique R. G. A. Brechmac, 1071
Via Anhanguera, km 127
Fone: 19 3469-1234
Americana

J. L. MORO & CIA LTDA. (4433)

Rua Professor Francisco de Castro, 290 - Cordenonsi Fone: 19 3462-7700 jmoro@acia.com.br Americana

MECÂNICA MÉRIS (PSA) (21591)

Rua Alexandre Salomão, 251 - Passarelli Fone: 18 3722-4703 mecanicameris@ig.com.br

IRMÃOS BÉRGAMO MOT. ELÉTRICOS LTDA. (6626)

Rua Marcílio Dias, 1277 - Jardim Brasil Fone: 18 3623-2804 Aracatuba

FERMAQ - FERRAM. MÁQ. MOTORES LTDA. (1834)

Rua Visconde do Rio Branco, 1258 - Centro Fone: 19 3541-4029 pedro_dalexandre@yahoo.com.br Araras

CASA DAS BOMBAS DE ASSIS LTDA. (3693)

Av. Abilio Duarte de Souza, 495 - Jardim Aeroporto Fone: 18 3322-3014 / 3321-4600 casa_bombas@hotmail.com

MOTORTEC LTDA. (5220)

Av. Joselyr de Moura Bastos, 373 Jardim São Judas Tadeu Fone: 14 3733-2104 compras@motortec-avare.com.br Avaré

INMAG - INDÚSTRIA (20517)

Rua Uruguai, 1450 - América Fone: 17 3322-0667 inmag@uol.com.br Barretos

ELETRO TÉCNICA ANDREOLI LTDA. (2078)

Rua São Paulo, 1-11 - Vila Camargo Fone: 14 3232-3973 andreoli.blv@terra.com.br Bauru

MULTIBOMBAS LTDA. (22669)

Av. Anchieta, 2241 - Jardim Albatroz Fone: 13 3317-2553 meire@multibombasbtg.com.br Bertioga

CASA DOS PARAFUSOS LTDA. (18909)

Rua Silvares, 737 - Centro Fone: 18 3642-6987 compras@casadosparafusosbirigui.com.br Birigui

COMERCIAL E ELÉTRICA LUTEMAR (21227)

Av. Vital Brasil, 1571 - Vila Paraíso Fone: 14 3815-1819 carlos@lutemar.com.br Botucatu

ELETRO TÉCNICA KRAFT LTDA. (22432)

Rua São Pedro, 49 - Centro Fone: 11 4032-2662 eletrokraft@uol.com.br Bragança Paulista

CASI MOTORES E BOMBAS LTDA. (2510)

Av. Gov. Pedro de Toledo, 112 - Bonfim Fone: 19 3232-2097 / 3233-5577 casimotores.ltda@terra.com.br Campinas

MENDES ELETROMOTORES (PSA) (18217)

Av. Maranhão, 565 - Loja 05 - Jardim Primavera Fone: 12 3882-4073 mendesmotores@terra.com.br Caraquatatuba

IRRIMAQ COMÉRCIO AGRÍCOLAS (25313)

Rua Colorado, 477 - Parque Flamingo Fone: 17 3522-4144 casaagri@ig.com.br Catanduva

HIDROTÉCNICA RAMOS LTDA. (20494)

Av. Piraporinha. 638 - Vila Noqueira Fone: 11 4071-3040 hr@ctl.com.br Diadema

SOS MÁQUINAS (21964) Estrada do Gramado, 90 - Jardim Sadie Fone: 11 6011-0688 vendas@sosmaguinas.com.br Embú das Artes

MEGA MOTORES ELÉTRICOS (PSA) (21462)

Rua Porto Alegre, 15 - São Sebastião Fone: 17 3442-6243 megamotores@terra.com.br Fernandópolis

CASA DO ENROLADOR (PSA) (24417) Av. Dr. Antônio Barbosa Filho. 1116

Jardim São Vicente Fone: 16 3721-1093 cenrolador2@francanet.com.br

ELETROMOTORES THEOS (22891)

Praça Kasatu Maru, 280 - Jardim Bela Vista Fone: 11 2402-2904 / 2403-5846 eletromotorestheos@terra.com.br Guarulhos

SICAEL MOTORES LTDA. (24211)

Av. Conceição, 61 - Jd. América Fone: 19.3875-1363 sicael@terra.com.br Indaiatuha

ELÉTRICA MALAVAZZI LTDA. (7688)

Rua Padre Albuquerque, 490 - Centro Fone: 15 3272-4446 / 4156 jtmalavazzi@uol.com.br İtapetininga

DIAFER - MARCELO ROCHA DE REZENDE (21189) Rua Alexandrino de Moraes, 340 - Jardim Maringá

Fone: 15 3522-3869 diafer@locatec.com.br Itaneva

LORENZON MANUT. INDL. LTDA. (21715)

Av. Dr. Octaviano Pereira Mendes, 1243 - Centro Fone: 11 4023-0605 rafaello@grupolorenzon.com.br

ELETROMOTORES THEOS (22892)

Av. Santa Cruz dos Lázaros, 225 - Jardim Paulistano Fone: 12 3956-6216 / 6893 eletromotorestheos@terra.com.br .lacareí

C.M.C. COMERCIAL LTDA. (21619)

Rua Áureo Fernandes de Faria, 237 - Distrito Industrial II Fone: 17 3632-3536 cmc.comercial@terra.com.br

AS PIONEIRA COM. MANUTENÇÃO LTDA. (20898)

Av. Zezinho Magalhães, 309 - Santo Antônio Fone: 14 3624-7878 / 3621-7757 alugmaquinas@uol.com.br

REI MÁQUINAS (21099)

Rua Saldanha Marinho, 1249 A - Vila Carvalho Fone: 14 3626-7778 rei.maguinas@hotmail.com Jaú

TERRAGUA COMÉRCIO (2500)

Rua Boaventura Pereira Neto. 256 Ponte São João Fone: 11 4587-2282 terraqua@terra.com.br Jundiai

ALEXANDRE & ROSA LTDA. (1245)

Av. Nelson Spilmann, 1992 - Vila Palmital Fone: 14 3433-8132 maribombas@uol.com.br Marília

BAMBOZZI REFORMA (21661) Av. Marchesan. 1110 - Centro

Fone: 16 3384-4964 marco@bambozzi.com.br

WALDEMAR PRIMO PINOTTI E CIA LTDA. (21792)

Rua Narciso Baldam, 135 - IV Centenário Fone: 16 3382-1142 vendas@wppnet.com.br

BOSCOLO & MAZIERO (22048)

Rua João Batista Giacoia, 65 - Brás Fone: 19 3656-2694 boscoloemaziero@boscoloemaziero.com.br Mococa

ELETROSILVA ENROLAMENTO (18001)

Rua Ulisses Leme, 1426 - Parque Guainco Fone: 19 3861-0972 eletrosilva@eletrosilva.com.br Mogi Guaçu

BARTOS & BARTOS LTDA. (17826)

Rua Dr. Walter Belda, 30 - Brás Cubas Fone: 11 4724-7064 bartos@uol.com.br Mogi das Cruzes

OMEGA MOTORES LTDA. (18144)

Av. Vereador Antônio Teixeira Muniz, 160 Cézar de Souza Fone: 11 4792-5751 omegacml@netmogi.com.br Mogi das Cruzes

J.B. CARUSO FILHO (4103)

Rua Marciliano, 661 - Centro Fone: 19 3862-1008 jotagro@uol.com.br Mogi Mirim

CENTRAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (21263)

Rua Expedicionário, 2207 - Centro Fone: 14 3322-4724 danilominorello@hotmail.com

VOLTREX ELETROMECÂNICA LTDA. (22894)

Av. Dr. Francisco Lessa Jr., 1276 - Chácara Galega Fone: 12 3642-6075 voltrex@uol.com.br Pindamonhangaba

JOÃO SIQUEIRA & CIA LTDA. (4100)

Rua Nalzira Miziara Ignatios, 530 - Jardim Anézia Fone: 19 3581-2746 wor@linkway.com.br Porto Ferreira

ELETRO BOMBAS PRAIA GRANDE LTDA. (8106)

Av. Ministro Marcos Freire LE. 27438 - Vilà Tupiri Fone: 13 3471-2794 eletro bombas@yahoo.com.br Praia Grande

ELETREC ELETRICIDADE TÉCNICA LTDA. (7572)

Av. Cidade Fukuvama, 441 - Distrito Indl. II Fone: 18 3909-1916 / 1083 eletrec@hol.com.hr Presidente Prudente

PENTÁGONO LTDA. (20544)

Av. Tiradentes, 945 - Centro Fone: 18 3271-2146 / 4747 pentagono.nei@uol.com.hr Presidente Venceslau

MOVEP MOTO VEÍCULOS E PECAS LTDA. (3857)

Av. João Batista Pocci Jr., 154 - Centro Fone: 13 6821-2733 movep@terra.com.br Registro

A ELETRODIMA MOTORES ELÉT. LTDA. (6572)

Av. Dr. Fco. Junqueira, 89 - Campos Elseos Fone: 16 3625-1206 aeletrodima@hotmail.com Ribeirão Preto

ELETRO LIMA LTDA. (881)

Rua Três, 1232 - Centro Fone: 19 3534-8577 eletrolima@eletrolimarc.com.br Rin Clarn

BOARRETO BOMBAS LTDA. (4472)

Rua Guaranis, 83 - Jardim São Francisco Fone: 19 3455-5052 / 6488 boarettocomp@vivax.com.br Santa Bárbara d'Oeste

OFICINA DE BOMBAS INDEPENDÊNCIA LTDA. (PSA) 26211)

Rua Marechal Pêgo Júnior, 23 - Vila Nova Fone: 13 3228-2929

SELEMEC SERV. ELETROMECÂNICOS LTDA. (3319)

Rua Luiz de Camões, 83 - Gonzaga Fone: 13 3233-6181 selemec2@yahoo.com.br Santos

REQUIP COM. E SERVIÇOS LTDA (8171) Av. Robert Kennedy, 2112/2118

Parque dos Pássaros Fone: 11 4343-7878 requipsbc@uol.com.br São Bernardo do Campo

CASA DAS BOMBAS RIO PRETO LTDA. (8614)

Av. México, 557 - Jd América Fone: 17 3224-2119 / 0403 / 0630 casadasbombasrp@terra.com.br São José do Rio Preto

ELETROTEC MEDICINA (21618)

Rua Prudente de Moraes, 2398 - Boa Vista Fone: 17 3234-2736 eletrotecmedicina@ig.com.br São José do Rio Preto

J.R. FERNANDES LTDA. (899)

Rua Miguel Couto, 32 - Jardim São Dimas Fone: 12 3922-4501 jrmotores@hotmail.com São José dos Campos

MEGA BOMBAS POCOS ARTESIANOS (22610)

Rua Camanducaia, 67 - Jardim Ismênia Fone: 12 3902-1000 megabombas.sjc@uol.com.br São José dos Campos

MARCANI ELETROTÉCNICA LTDA. (5373)

Rua Dr. Augusto Miranda, 30/34 - Água Branca Fone: 11 3871-4028 marcani.bombas@ig.com.br São Paulo

ELETRO TÉCNICA ARAUJO LTDA. (1305)

Rua Canindé, 534 - Canindé Fone: 11 3311-0677 eletroaraujo@uol.com.br São Paulo

ELETROTÉCNICA RÉGIS LTDA. (19277)

Av. Engenheiro George Cobisier, 894/898 - Jabaquara Fone: 11 5011-6449 eletrotecnicaregis@terra.com.br São Paulo

ESA ELETROTÉCNICA SANTO AMARO LTDA. (1306)

Av. Cupece, 1678 - Jardim Prudência Fone: 11 5562-8866 São Paulo

N. NASCIMENTO LTDA. (18150)

Rua Rafael de Oliveira, 310 - Mandaqui Fone: 11 2950-5699 nnascimento@nnascimento.com.br São Paulo

MANBO BOMBAS (24470)

Av. Amador Bueno da Veiga, 3939 - Penha Fone: 11 6091-2261 manbobombas@manbobombas.com.br São Paulo

COMÉRCIO 4 ASES LTDA. (22753)

Av. João Dias, 2055 - Santo Amaro Fone: 11 3383-1333 / 3562-1134 andre@quatroases.com.br São Paulo

ENGEBOMBAS COM, E SERVICOS (20189)

Rua das Rolinhas, 63 - Vila dos Encontros Jabaquara Fone: 11 5588-2376 / 2443 engebombas@uol.com.br São Paulo

ELETROTÉCNICA RESTAUMOTOR LTDA. (22323)

Rua Caio Graco, 561 - Vila Romana Fone: 11 3865-2752 restaumotor@ig.com.br São Paulo

ELETROMARCHI LTDA. (1558)

Rua Maestro Angelo Lamari, 22 - Palmeiras Fone: 19 3892-3706 eletromarchi@eletromarchi.com.br Serra Negra

MOGIANA COMÉRCIO LTDA. (4291)

Rua Étore Mantovani, 519 - Centro Fone: 19 3895-4042 / 2766 mogiana@socorronet.com.br Socorro

EMS SISTEMAS INDS. LTDA. (20210)

Rua Cabreuva, 55 - Jardim Leocádia Fone: 15 3218-1015 emssistemas@uol.com.br

JS NARDY (21836)

Estrada Municipal Teodor Condiev, 1085 Distrito Industrial Fone: 19 3873-9766 jsnardy@jsnardy.com.br Sumaré

ELETRO MOTORES SUZANO LTDA. (22897)

Rua Barão de Jaceguai, 467 - Centro Fone: 11 4748-3770 emsvendas@uol.com.br Suzano

TESLA DO BRASIL LTDA. (21008)

Rod. Régis Bittencourt, 2066 - Cidade Intercap Fone: 11 4786 2000 compras@tesladobrasil.com.br Tabaão da Serra

TAUMEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO (22425)

Rua Irmãos Albernaz, 60 - Estiva Fone: 12 3624-9344 taumec@terra.com.br Taubaté

CASA MARIM (16221)

Rua Jordão Homem da Costa, 185 - Centro Fone: 12 3832-1209 comercial.cm@marim.com.br

ELETRO TÉCNICA BERETA (17448)

Rua Pernambuco, 2323 - Parque Brasília Fone: 17 3421-2058 / 9289 beretaeletrotec@ig.com.br Votuporanga

SERGIPE

EDMOTORES (PSA) (22789)

Av. Augusto Franco, 3281 - Ponto Novo Fone: 79 3217-6669 Aracaju MILTÓN CARLOS SANTOS LTDA. (555) Rua Laranjeiras, 929 - Centro

Fone: 79 3214-2199 Aracaiu

OFICINA NASCIMENTO (101629) Largo Santo Antônio, 2194 - Centro Fone: 79 3522-2973

pcan.pcan@hotmail.com Estância

M. SOBRAL & CIA LTDA. (1966) Rua Capitão Mendes, 392 - Centro Fone: 79 3431-3086 sobralirrigacao@oi.com.br Itahajana

CASA DOS MOTORES LTDA. (2703)

Av. Contorno, 28 Fone: 79 3631-3854 casadosmotores@veloxmail.com.br

C&A MOTORES LTDA. (17427)

Rua Governador João Alves Filho, 513 - Rosa Elze Fone: 79 3257-2184 São Cristovão

TOCANTINS

MAQ-FER MÁQUINAS (PSA) (21501)

Av. Santos Dumont, 366 - Setor Rodoviário Fone: 63 3413-4008 maqfer@brturbo.com Araquaína

CENTRAL ELÉTRICA GURUPI LTDA. (PSA) (21499)

Rua 7-A, 232 - Trevo Oeste Fone: 63 3313-1193 central@centraleletrica.com.br Guruni

M.C.M. DOS SANTOS (PSA) (20721)

Av. Teotônio Segurado, 201 SUL Conj. 01 - Lote 11 - Sala B - Centro Fone: 63 3215-2577 mcmds@terra.com.br Palmas

ELÉTRICA AMARAL LTDA. (PSA) (21502)

Rua 3 de Maio, 100 - Centro Fone: 63 3602-6744 Paraíso do Tocantins

EXTERIOR

BOLÍVIA

AGENCIAS GENERALES S.A.

Bolívar nº 520 - Casilla 530 Teléfono: 591 4-425-1062 Cochabamba

AGENCIAS GENERALES S.A.

Av. Cañoto nº 167 - Casilla 719 Teléfono: 591 3-332-2021 tallerscz@agsa.com Santa Cruz de la Sierra

COLÔMBIA

MAURICIO CORONADO & CIA. LTDA.

Carrera 64 nº 103-37 Teléfono: 571 226-5196 gerencial@mauriciocoronado.com Bogotá

COSTA RICA

IMPORTACIONES CAMPOS RUDIN S.A. (19693)

Centro Comercial Guadalupe, 125 mts Este Teléfono: 506 257-4604 San Jose

EQUADOR

TELMEFAST S.A. (20219)

Kilómetro 6 - Via a Daule Teléfono: 593 2-226-5612 Guayaquil

ELECTRONIC MOTOR

Panamericana Norte, km 15,5 y Reinaldo Cruz, Lote 04 Teléfono: 593 2-282-5262 tecnicmotor@yahooo.com Quito

REBICAR (20220)

Av. República, 2663 y Calle El Girón Teléfono: 593 2-244-0808 Quito

SERIELEC

Av. Pedro Vicente Maldonado, S 22-11 y Ayapamba Teléfono: 593 2-268-2112 facoilsa@uio.satnet.net Ouitn

PERU

EQUIPOS Y REDES E.I.R.L.

Calle Morera , 500 - Surquillo Altura Cuadra 44 de la Av. Aviación, cruce con Villerán Teléfono: 511 266-4233 / 266-4234 tecnico@equiposyredeseirl.com Lima

SERVÍCIO INTEGRAL SOLO S.A.C

Jr. Washington, 1698 Teléfono: 511 424-2850 wrosales@soloperusac.com Lima



Suporte Técnico

0800 648 0200

atec@schneider.ind.br



www.schneider.ind.br

Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.

Rua Almirante Barroso, 716 - Cx. P. 372 - América CEP 89204-200 - **Joinville - SC - Brasil** Fone: 47 3461-2966 - Fax: 47 3461-2910 vendas@schneider.ind.br

- FILIAIS:

Rua Olinto Meira, 105 Guanabara - CEP 67010-210 **Ananindeua - PA - Brasil**

Fone: 91 3234-6466 - Fax: 91 3234-6308 belem@schneider.ind.br

Av. General Mello, 3350 Praeiro - CEP 78070-300 **Cuiabá - MT - Brasil**

Fone: 65 3634-3320 - Fax: 65 3634-3309

cuiaba@schneider.ind.br

Av. General David Sarnoff, 2368 Cidade Industrial - CEP 32210-110 **Contagem - MG - Brasil**

Fone/Fax: 31 3362-1603 contagem@schneider.ind.br

Rua Francisco Silveira, 140-A Afogados - CEP 50770-020 **Recife - PE - Brasil**

Fone: 81 3447-5350 - Fax: 81 3447-5351

recife@schneider.ind.br

Atendimento em Garantia

Todo produto da **Franklin Electric** é garantido contra eventuais **defeitos de fabricação**, conforme prazo descrito no Selo de Garantia do Produto, contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Importante:

- A garantia compreende a recuperação e/ou substituição da parte defeituosa, assim como a mão-de-obra para realização do serviço;
- Entregue a instalação de sua bomba/motobomba a um profissional habilitado;
- Para atendimento em garantia, é imprescindível a apresentação deste Manual com o Selo de Garantia do Produto e da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor;
- Se o equipamento apresentar algum problema, a responsabilidade e as despesas com a retirada e posterior reinstalação do mesmo, bem como o translado de ida e volta ao assistente técnico autorizado são exclusivas do usuário.

O cancelamento da Garantia ocorrerá quando for constatado:

- 1. Danos causados por mau uso e/ou instalação inadequada, contrários às instruções contidas neste manual;
- 2. Danos causados por estocagem e/ou manuseio inadequado;
- 3. Danos ou defeitos causados por prolongada paralisação do equipamento;
- 4. Desgaste das peças por tempo de operação;
- 5. Desgaste prematuro do equipamento em função da inadequação entre os materiais dos componentes do bombeador e o líquido bombeado. Exemplos: presença de material abrasivo, incompatibilidade química, bombeamento de areia, entre outros;
- 6. De acordo com especificação do fabricante do motor, a garantia não será concedida, quando constatado que o defeito é decorrente de: problemas na rede elétrica de alimentação como sobretensão, subtensão, oscilações de tensão e/ou falta de fase (motores trifásicos); fios condutores mal

dimensionados; ausência ou falha de dispositivos de proteção; ligação errada; sobrecarga; entrada de água e/ou objetos estranhos no motor; travamento dos rolamentos por excesso de umidade e/ou corrosão:

- 7. Que a bomba/motobomba trabalhou sem líquido (a seco);
- 8. Que o uso do produto está fora da curva de rendimento indicada para cada modelo de bomba/motobomba e/ou potência do motor;
- 9. Violações ou consertos realizados por pessoas não autorizadas.

Observações:

- Todo compromisso assumido verbalmente com respeito ao produto, seja por parte do vendedor, do representante ou do fabricante, não representa garantia alguma e não deve ser considerado por parte do usuário. A única obrigação do vendedor ou do fabricante e o único direito do consumidor, será a troca ou o reparo do equipamento.
- Antes de instalar o produto, o usuário deverá se certificar que o produto atende ao uso proposto, assumindo todos os riscos e responsabilidades.
- A Franklin Electric tem o direito de alterar as especificações do produto sem prévio aviso e sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos anteriormente vendidos.

Identificação do Revendedor

Empresa:

Vendedor:

Data: ____ / ____ / ____

Nota Fiscal N° _____

Selo de Garantia do Produto